
VI 14/16

11/16





N2432



KPATKOE

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

для постройки

СЕЛЬСКИХЪ ЖИЛЫХЪ ЗДАНІЙ,

КАМЕННЫХЪ И ДЕРЕВЯННЫХЪ.

(СЪ РИСУНКАМИ.)



METERAL.

16

сосахвленное

a Canosciulobuns " II. ITananchuns

-

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА АНДРЕЯ ИВАНОВА.

1845.



RPATROE

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

для постройки

СЕЛЬСКИХЪ ЖИЛЫХЪ ЗДАНІЙ,

КАМЕННЫХЪ И ДЕРЕВЯННЫХЪ.

RPATISOE

HPAKTHYECKOE HACTABJEHIE

ALIR HOCTPORKH

CEARCEHXT MEMARIX D BARHIM.

каменцыхъ и деребянныхъ.

11/4

KPATKOE


ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ

для постройки

СЕЛЬСКИХЪ ЖИЛЫХЪ ЗДАНІЙ,

каменныхъ и деревянныхъ.

(СЪ РИСУНКАМИ.)



BEFRAT --

COCTABJEHHOE

a. Canoschukobuns u T. Mananchuns.

САНКТИЕТЕРБУРГЪ. ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА АНДРЕЯ ИВАНОВА.

AMATA 4845.



KPATKOE

HPAKTHYECKOE HACTABAEHIE

для постройки

NIHARE CXIMINE CXNEDULED

RAMERIHING II AEPEBRIHINA.

(СЪ РИСУНКАМИ.) ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тъмъ, чтобы по отпечатании было представлено въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземиляровъ.

Санктпетербургь, Декабря 4-го дня 1844-го года.

Пенсоръ А. Никипиенко.

COCTABLERHOE

a Canoventhobean n II. Mananchens



HEJAHIE KHHTONPOJABIJA AHJPER HBAHOBA.

долотовъ и пилою; могуть легко выучится дълать кирпичь, выжечь известь и оштукатурить стъпу. Маляриая работа очень проста и доступна
каждому ловкому парию. Столары и печники могуть быть наняты, если
повъщикь не вибеть своихъ. Слъдовательно главное затрудненіе отстранейо, остается дать практическое указаніе какъ производить постройки и
приготовить для нихъ ватеріаль, которынь наша русская земля всегля

Затруднительное положеніе, въ которомъ находятся наши поміщики при постройкахъ разнаго рода, по недостатку архитекторовь и даже знающихъ рабочихъ, побудило насъ составить это Практическое наставленіе. Оно, конечно, не можетъ служить къ построенію значительныхъ зданій, стоющихъ дорого и требующихъ искуснаго архитектора, по для деревенскаго быта, въ которомъ экономія, прочность и простота должны составлять главную ціль хозяйственныхъ построекъ, это «Наставленіе» изложенное, не въ ученой системъ, но въ порядкъ въ какомъ производится работа, — можетъ по нашему мителю, принести существенную пользу.

На русскомъ языкъ, есть уже нъсколько книгъ въ этомъ родъ, но лучшія изъ нихъ, по теоретическому, слишкомъ ученому изложенію своему, не всегда понятны для сельскихъ жителей; въ другихъ же, подобныхъ сочиненіяхъ, помъщены планы и фасады такихъ зданій, которыя, по затъйливости своей или слишкомъ дороги, или не могутъ быть построены безъ архитектора. О порядкъ же въ какомъ зданіе строится, и о необходимыхъ къ тому матеріалахъ, ничего не сказано.

Наши помѣщичьи крестьяне довольно смѣтливы и переимчивы. При хорошемъ надзорѣ и указаніи, они сдѣлають почти все, что нужно въ хозяйственномъ быту. Бо́льшая часть изъ нихъ искусно владѣютъ топоромъ, долотомъ и пилою; могутъ легко выучится дѣлать кирпичь, выжечь известь и оштукатурить стѣну. Малярная работа очень проста и доступна каждому ловкому парию. Столяры и печники могутъ быть наняты, если помѣщикъ не имѣетъ своихъ. Слѣдовательно главное затрудненіе отстранено, остается дать практическое указаніе какъ производить постройки и приготовить для нихъ матеріалъ, которымъ наша русская земля всегда была богата.

Не знаемъ, достигли ли мы цъли нашей, по крайнъй мъръ надъемся, что помъщики небогатые, живущіе въ отдаленіи отъ городовъ, имъя подъ руками матеріалъ и своихъ рабочихъ, оцънятъ нашъ трудъ.

при постройкахъ разнаго рода, по недостатку архитекторовъ и даже зна-

ревенскаго быта, въ котором экономія, прочность и простота лоджны составлять главную цёль хозайственныхъ ностроскъ, это «Инсималенте» наложенное, не въ ученой системъ, но въ порядкъ въ надокъ пронаводител работа, — кожеть по нашену виблію, принественную пользу.

На русскоиь наыка, есть уже ивсколько кингь из этомь родь, но лучнія наь нихь, по теоретическому, слишкомь ученому наложенію споему, не всегда понятим для сельскихь жителей; пь другихь же, полобныхь сочиненіяхь, повышены изаны и одеалы такихь зданій, которыя, по затыйливости своей или слишкомь дороги, или не могуть быть построены безь архитектора. О порядкь же въ какомь зданіе строится, и о необходимыхь къ тому матеріалахь, имчето не сказано.

Наши поябщичьи крестине поводно объемины и перенячивы. При хорошень падзорь и указаціи, они саблають почти все, что пужно вь хозайственномь быту. Большая часть пук нихь искусно владбють топоромь,

оглавление.

Hadonadar kiquananan art	Ospackasa Hear States Hall Hills	
Ha nevn.	Hocrponka Aepenannan	
ГЛАВА І	Подмостки и льс. УІ АВАКТ	
.qrg mrykarypay.	Стр.	
Инструменты необходимые при по-	Производство строенія въ чернь и чис-	
стройкахв	тая его отдълка.	
Каменьщичьи.	Постройки каменныя	
Птукатурные.	Фундаментъзнови возможни маника	
Плотничные.	Цоколь.	
Малярные подотом в того образования в поставительной в поставительном в по	Кладка кирпича.	
	Закладныя рамы.	
Teaching Co.	Прислонныя рамы.	
ГЛАВА И.	Исчисление затеріалюва потрестилька	
The second secon	Корнизъ.	
Обозначение на мъстности плана пред-	Дымовыя трубы.	
	от Стропила.	
THA MARI	Жельзная кровля.	
-сы пінисиж ГЛАВА ІІІ. зінивым обло О	Черепичная.	
Качество матеріаловь и заготовленіе	Драничная.	
ихъ	Гонтовая.	
Дерево.	Дорновыя.	
Камни.	Черные полы.	
Глина.	Потолки.	
Песокъ.	Каменныя лъстницы.	
Кирпичь.	Замъчанія о сводахъ.	
Известь.	Деревянныя переборки.	
Алебастръ.	Устройство печей.	
Жельзо.	Каминъ.	
Красильные матеріалы.	Голландская печь.	
	Утермарковская печь.	
-	Русская печь.	

Очагъ.	На цоколь.	
Оконныя и дверныя рамы.	На стъны.	
Оконные переплеты.	На балки.	
Двери.	На рамы.	
Чистые полы.	Ha manan	
Штукатурка.	На полы и потолки.	
Корнизъ.	На лъстницы.	
Окраска.	На деревянныя переборы	w.
Постройки деревянныя	На печи.	
Подмостки и лъса	На трубы.	
	На штукатурку.	
роизводство строен ём по нерипь и ине-	На окна и двери.	Инструменты 1
тал его отдълка.	На окраску.	стройкако
глава у	Исчисление матеріаловъ для)еревянныхъ
Размпъры нъкоторыхъ частей эданія де	зданій	
Поколь.	На лъса.	папринтот.П
Кладка кирпича.	Общая потребность матеріало	въ п. 1
Закладныя рамы.	Ashibitation and the second	
ГЛАВА УІ.		
Исчисление матеріаловъ потребныхъ на	ГЛАВА УП	-
зданія генидо Л	Зампчаніе о прочности здані	й 101.
Предварительныя понятія о мърахъ: ли-		
нейныхъ, квадратныхъ и кубическихъ 70	mpoe <u>ni</u> n 10.	novacaezaren
Исчисление матеріаловь для каменныхъ	глава УШ	
зданій		
Череничная.	О выдълываніи кирпича и об	
На фундаментъ.	вести	iniaini osimos 103.
лваотно Т		Magn
Aòpuosan.		Дерево.
Черные полы.		Kamun.
Потолки.		Lanna.
Баменныя эъстинцы		Hecoup.
Замъчанія о сводакъ.		RupunquN
Деревлиныя переборки.		Известь.
Verpolierno neveli.		Asebacrps.
Kanuna.		.ogareHi
Голландская печь.	е матеріальп.	Красильны
Утериарковская печь.		
Preerag nega	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	

Barepnach noběpactca cakaviounke oбразомъ: вколачиваются въ землю два

ва в поръ поръ пока пинуръ сво-

ПРИ ПОСТРОЙКАХЪ инструменты, необходимые

и сели шнурь бьеть по черть, то ватер-

S WELD WILL SHOP IN THE REAL PROPERTY OF REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

(на десять человтькъ.)

. пашкотови 1 сажень. Изъ сухаго дерева, съ назначеніемъ аршинъ, вершковъ и 1/4 вер-. свойшилоскости, ватериась ставится на

-эоги от атдор оп атого адении игоо и 3 правиль. Деревянные полусаженные - де вершокъ толщиною весьма уподото на потовновато обущиравильно выструганные, съ назначежимо от манами в манами на нихъ аршинъ, вершковъ и 1/4 вершковъ. Употребляются для выравниванія анодзова воли кириича во время кладки.

потопывания под 1 ватернасъ. Дълается изъ сухаго дез. рева. *а* нижній брусокъ, *сс* подпоры, роти попавляти укръпляющія вертикальный брусокь а b. На немь проводится гвоздемъ по срединь черта и привъшивается шнуръ съ свинцовой гирькой d, свободно проходящей -помо со вазов, уподото на вотовивъ отверстие бруска ab. Черта должна -ваня итоопынаван пошалов вы быть перпендикулярна къ основанию бру-.э угнаяци ал потовнываници вска а.

опиниовэтижовади виз

HPH HOCTPOHEANTS

mennaces, Allin

Proj finasna m

ne mono dinen ra Biene no coom-


SHIST CYNAPO AC-


A opycoke ab.


Ватернасъ повъряется слъдующимъ образомъ: вколачиваются въ землю два небольшіе кола, на которые становится ватериасъ. Одинъ изъ коловъ вколачивають до тъхъ поръ, пока шнуръ свободно качающійся, будеть бить по черть. Потомъ ватернасъ становится на тъ же колья, но противоположенными концами, и если шнуръ бьеть по черть, то ватерпасъ въренъ. Если же нътъ, то проводять гвоздемь новое направленіе, по которому быеты шнуры, и промежутокъ между прежнею и новою чертою раздъляють пополамъ третьею чертою, которая и бу--ви со вводом одехуо сви вымень настоящая.

-дон А п своишеря в нишей амошог Чтобы узнать горизонтальность какойлибо плоскости, ватерпасъ ставится на нее и если шнуръ бъетъ по чертъ, то плоскость горизонтальна; въ противномъ случат шнуръ отклоняется въ сторону.

-пра у пановинова атиница атин ви а 2 доски съ отвъсомъ. По срединъ атваннавана 4. гонковатон Доски а, имьющей равную ширину, вы вироводится гвоздемъ черта, въ верху которой укрыпляется шнуръ съ свинцовой гирькой в. Если доска приложится къ вертикальной плоскости какаго-либо предмета, напримъръ къ стънъ с или стойкъ, то шнуръ долженъ бить по черть; та и привышивает Зинурь съ свинесли же онъ не вертикальны, то шнуръ отклоняется въ сторону. Доска съ отвъсомъ, для большей правильности направленія, прикладывается къ правилу е.







олоть, т. с. яникъ съ дионь наъ





1 свинцовый отвыст. Онъ состоить изъ шнура а, длиною въ сажень и болье, на конць котораго находится свинт потова цовая остроконечная гирька в. Шнуръ продергивается въ просверленную въ ней дырку и завязывяется узломъ с. Отвъсъ употребляется для повърки вертикальности, при постановкѣ оконныхъ рамъ, дверей, стоекъ и пр.

> 2 наугольника, составленные подъ прямымь угломь изъ двухъ планокъ сухаго дерева, кръпко скръпленныхъ въ углу а. Онъ повъряется такимъ образомъ: проводится карандашемъ на бумагъ черта de, къ ней прикладывается наугольникъ и проводится черта вс; потомъ онъ перекладывается на другую сторону къ черть се. Если уголь правилень, т. е. прямой, то наугольникъ плотно приложится

5 лопать жельзныхь и пять деревянныхъ.

> 2 лома жельзные длиною въ $1^{1}/_{4}$ арш. и въ 1 дюймъ толщиною. Конецъ а дълается плоскимъ подобно долоту.

> 10 кирокъ жельзныхъ съ деревянными ручками, для обтески и раскалыванія кирпича.


-ва акон и влодо; в народ очитов ака 10 лопаточекъ желъзныхъ съ дерепотованили потребляются акодонож вотньоностили накладки известковаго раствора.



тиотого виО продавно выводинию в носилокъ. Дълаются изъ деревян-= при ныхъ 2 арш. брусковъ а, связанныхъ -на двумя поперечными брусками b. Средина адуни досками, прибитыми гвоздями.




5 козъ деревянныхъ, для ношенія кирпича. На каждой укладывается до 30 штукъ.



лесами а, для возки матеріаловъ. Подпорки в дълаются противъ средины тачки.




14. Прохот, т. е. ящикъ съ дномъ изъ проволочной сътки для просъванія извести, песка и пр., для чего онъ становится наклонно.



1 творило для приготовленія раствора изъ извести, песка и воды. Этотъ ящикъ устроивается въ выкопанной четыреугольной ямъ. По угламъ ея вколачиваются стоймя четыре доски а; бока и полъ забираются досками. Вода, или наливается, или проводится жолобомъ в.

16.



5 известковых ящиковъ. Они сколачиваются изъ досокъ. У верхнихъ оставляются ручки для ношенія. Въ эти ящики накладывають изъ творила растворъ, для употребленія его при постройкахъ.



з ушата съ коромы<mark>слами, для воды.</mark>

5. mapunoto 2/2 nepumer co spanoto 2071-

4 menuu. Aepena



и вы манентинов. 2 ведра для воды во время работы.

Кисти шетниныя разныхъ величинь, 5 шаект для воды же, которою спрыскивается кирпичь во время кладки, и въ нихъ же приготовляется жидкій растворъ.

Причалки 10 пучковъ, т. е. тонкихъ андика для растворенія навести, алеверевочекъ, которыя натягиваются по данному направленію для правильной кладки кирпича.

веревокъ, для связки лъсовъ около Armania Raphagona. строенія.

WTYRATYPHBIE:

-9aq sinqout des rotalia, sinasi manu



одтону выдания сито для просъванія алебастра.

21.

4 сокола. Квадратная въ ½ аршина досчечка съ ручкою а. На нее кладется штукатурный растворъ.

22.

4 терки. Деревянная досчечка длиною 5, шириною $2^{1}/_{2}$ вершка съ кривою ручкою, для растиранія штукатурки.



4 лопаточки для накладыванія штукатурки, такія же какъ и каменьщичьи.



25.

Кисти щетинныя разныхъ величинъ, по числу рабочихъ.

AZMANOT .5 .T .C. TORKHXE

2 молотка для прибивки драни гвоздями.

4 ящика для растворенія извести, алебастра и песка, подобные каменьщичьимъ.



Разные шаблоны, выръзанные изъ деревянныхъ досокъ по данной фигуръ, для вытягиванія карнизовъ.

ENGPHETORE


(на четыре человтька.)



4 monopa.




1 пила съ ручками.




2 лучковыя пилы.



4 Долота.



ож розат и 1 сверло.



4 буравчика.



1 коловороть съ перками.



2 рубанка.

HOEYHAIOTCA.

струменты должны быть изготовлены заблаговременно. опистопильно от в 2 конопатки. одетови импоно вотовы



Отбивной шнург на катушкъ, для отбивки прямыхъ линій на бревнахъ, доскахъ и проч.

MANAPHBIE:

нили съ ручками.

(на три человъка.)



Котель чугунный для варенія масла.




1 плита каменная для растиранія красокъ, и такой же курантъ. При нихъ шпахтель для собиранія краски.



Кисти щетинныя разныхъ величинъ. Горшечки и ведра для разведенія красокъ.

Шнург для отбивки прямыхъ линій.



Линейки изъ тонкихъ досчечекъ, для проведенія прямыхъ линій.

Если постройка будеть производиться собственными рабочими, то инструменты должны быть изготовлены заблаговременно. Деревянные дълаются своими мастеровыми, жельзные же обыкновенно покупаются. Наемные рабочіе им'єють по большей части свои инструменты, кром'є: сажени, правиль, ватерпасовь, досокь съ отв'єсомь, лопать, ломовь, носилокь, козь, тачекь, грохотовь, твориль, яшиковь, ушатовь, ведерь, шаекь, причалокь и сить. Эти инструменты частію покупаются готовые, частію д'єлаются наемными же рабочими.



Вода, какъ необходимый матеріаль при постройкахь, преимущественно употребляется ръчная, для чего и проводится въназначенное мъсто эсолоба́ми, устроенными на козлахъ а. За недостаткомъ ръчной, выкапывается временной колодезь, который обдълывается срубомъ и устроивается черпальное ведро.

Отъ него проводится перпендикулярная дина посредствомъ наугольника е, прикладиваемаго къ шнуру сб угломъ въ точку с; послъ него протигивается шнуръ бу къ внолоченнымъ кольямъ f и д. Этотъ шнуръ долженъ весьма върно касатьел наугольника, ниже уголъ вер не въйдетъ прамодина.

Отябринь саженью оть точки с, по шиуру су, ширину строонія, вколачивають коль в (сь зарубкого) и оть исго проводится перпенсикулирь і к посредствонь наугольни-

CHAOKE, KOSE, TAYEEL, TPOXO HUROSD CIMATORS , BEACDS,

обозначение на мъстности плана предпола-ГАЕМАГО СТРОЕНІЯ.

бляется ръчная, для чего и проводится въ Мъсто, назначенное подъ строеніе, нъсколько выравнивается и очищается.



частио полупаются готоные,


Пода, какъ необходизый натеріаль при

постройкахь, препнущественно употре-


-рад лиолтвтоомон в в махвизом в Передняя или главная сторона фасада означается посредствомъ двухъ вбитыхъ въземлю кольевъ а и в съ натянутымъ шнуромъ, разставленныхъ шире самаго фасада.

шаекъ, причалокъ и ситъ.

На этой линіи означается средина строенія и замічается вбитымь толстымь колышкомъ с, съ крестообразною зарубкою на верху d.




Оть него проводится перпендикулярная линія посредствомъ наугольника е, прикладываемаго къ шнуру св угломъ въ точку с; послъ чего протягивается шнуръ бу къ вколоченнымъ кольямъ f и д. Этотъ шнуръ долженъ весьма върно касаться наугольника, иначе уголь всу не выйдеть прямой.



Отивривъ саженью отъ точки с, по шнуру сд, ширину строенія, вколачивають коль h (съ зарубкою) и отъ него проводится перпендикуляръ і к посредствомъ наугольни-



Чтобы провести линіи *lm* и по, означающія боковые фасады зданія, надобно, оть точки *c* и *h* отмѣрить въ обѣ стороны половину длины передняго фасада *cm* и *co*, *lh* и *nh*, и означить эти точки кольями съ зарубками.



При вколачиваніи кольевъ наблюдать, чтобы шнуры приходились на самую зарубку.


Такимъ образомъ получится правильный четыреугольникъ, означающій протянутыми шнурами планъ наружной линіи стѣнъ. Для обозначенія внутреннихъ, надобно отъ угловъ a, b, l, n, отмѣрить толщину стѣнъ, замѣтить ихъ вбитыми кольями o, p, r, s, u, q, v, t, и протянуть щнуры.

Внутреннія стѣны, подъ которыя будеть дѣлаться фундаменть, обозначаются такимь же образомъ посредствомъ натянутыхъ шнуровъ, привязанныхъ къ вбитымъ кольямъ, мѣста которыхъ опредѣляются отмѣриваніемъ саженью отъ угловъ плана.

При рытіи рва подъ фундаменть и во время кладки его, шнуры и колышки сберегаются отъ поврежденія, потому что они должны служить основою правильности зданія.



При мѣряніи длины стѣнъ саженью, необходимо каждую отмѣчать временно воткнутымъ въ землю колышкомъ съ зарубкою, къ которой прикладывается конецъ сажени.



Для расположенія дворовъ съ нѣсколькими зданіями, употребляются также шнуры, колья, наугольникъ и сажень. Главная линія ав обозначается прежде, потомъ проводятся перпендикуляры ас и ва, и по нимъ отмѣривается ширина двора ас и вс. На линіи ав означается средина f, отъ которой опредъляются размѣры самыхъ строеній и ихъ промежутковъ.

Такий образове получитея правильный четыреугольний, означающій протянутыми ин пінурами плань наружной ливін стінь.

и М. Собозначенія внутреннихь, надобно петоть угловь а, b, l, n, отпірить толицину стінь, замітнь ихь вбитыми кольями о, ругузуму а, v, l, и протинуть шнуры.

чтобы шнуры приходилнев на сапую за-

Биутрений ствим, подъ которыя будсть двлаться фундаменть, обозначаются такимь же образонь посредствонь натянутыхь шиуровь, привизапиму, къ ебитымь кольямь, мъста которыхь опредълнотся отпъриваніемъ саженью оть условь плана.

При рытій рий подъ фунданенть и по время кладии его, шиуры и колышки еберегатотся оть поврежденія, потому что опи должны служить основого правильности адмія.

обходимо чактую отикчать пременью, некнутымь вы землю кольшикомь съ зарубкою, ка которой прикладымается конець

HIRAMAN

LABA III.

О КАЧЕСТВЪ МАТЕРІАЛОВЪ И ЗАГОТОВЛЕНІИ ИХЪ.

ABPEBO: Доброта дерева, употребляемаго на постройки, зависить отъ климата, почвы, на которой оно растеть, возраста его и способа высушки.

Леревья странь теплыхъ тверды и плотны, также какъ и выросшія на грунтъ сухомъ. Въ странахъ холодныхъ, дерево, выросщее на почвъ твердой и сухой, предпочитается выросшему на почвъ слабой и мокрой.

Возрасть дерева, имъющій большое вліяніе на плотность его, по роду Дубъ, занимающій первое мъсто въ лиственлъса весьма различенъ. номъ лъсъ, достигаетъ совершенной зрълости въ 100 лътъ. По дороговизнъ своей онъ употребляется только на столярныя подълки, и по хрупкости своей не годится для балокъ.


Букъ и ольха бывають значительныхъ размъровъ, не скоро гніють въ земль и потому могуть быть употреблены на сваи, лежни и вообще въ фундаментныхъ постройкахъ.

Прочія лиственныя деревья, какъ напримъръ береза, грабъ, тополь, липа, мало употребительны.


Деревья хвойныя, какъ то: сосна, ель, пихта, лиственница, преимушественно составляють строительный матеріаль, потому что бывають надлежащей толщины, ростуть прямо и не скоро гніють, особливо послъдняя.

Рубка деревъ обыкновенно бываеть осенью, а доставка на мъсто, по первому санному пути. Срубленное дерево, въ предохранение отъ червоточія, немедленно очищается отъ коры.

Дерево, назначенное въ подводныя постройки, употребляется сырое; если же работа отложена, то должно сохраняться въ водъ. Деревья, назначаемыя для стънь, балокь, стропиль и на распиловку, прежде высушиваются.



Для высушки деревъ они складываются въ костры (ф. 49), или штапел и (ф. 50), съ прокладками, для того, чтобы воздухъ со всёхъ сторонъ могъ высушивать бревна, на что нужно не менье 8 мъсяцовъ; для хорошей же высушки потребно до 2 лътъ. Въ предохранение костровъ и штапелей отъ дождя и снъга, устроивается надъ ними навъсъ.



Бревно тонке 6 вершковь въ діаметрк называется подвязникомъ, менъе же 5 вершковъ, жердью. При распиловкъ бревна пополамъ вдоль, получаются 2 пластины а, а на четыре части 4 четвертины в.



Обтесанное съ четырехъ сторонъ бревно с, называется брусомъ; бруски толщиною отъ 11/2 до 2 вершковъ, суть ришетины.



Горбыли в и получистыя доски е получаются отъ распиловки бревна на пласты различныхъ толщинъ. Изъ бруса, т. е. отесаннаго бревна выпиливаются чистыя доски. Онъ бывають шириною оть 4 до 15 дюймовъ и толщиною оть 1/2 до 4 дюймовъ, почему и получають названія: полудюймовокъ, дюймовокъ, двудюймовокъ и т. д.

Изъ саженныхъ сосновыхъ обрубковъ, имъющихъ слои прямые, дълается дрань, употребляемая для штукатурки по дереву и на многія дру-Рубия деревь обышновенно бываеть оссимо, а доставка на пликацон віт

При сортированіи бревень, толщина ихъ міряется у верхняго отруба; сухость же и доброта узнается по ясному звуку при ударъ по дереву топоромъ.

Известняки и вывають толициою оть 5 до 5 и болье верановъ, но

Доброта камня узнается по крѣпости его и плотнозернистому излому. Рухлые, дряблые камни съ трещинами и глубокими избоинами въ дѣло неупотребляются.

Булыженикъ, собираемый съ поверхности земли, бываеть величиною отъ 1/2 до 5 футъ; большаго размъра называется полевымъ камнемъ. Булыжникъ, принадлежа къ гранитной породъ, весьма кръпокъ. По причинъ гладкой его поверхности худо связывается известью; если же обтесанъ или разбитъ, то замъняетъ гранитъ, добываемый изъ каменоломень.

Булыжникъ употребляется въ строенія, не требующія правильной кладки и преимущественно въ фундаменть. Мъряется кубическими саженями, полевые же камни считаются штуками.

Гранить, добываемый съ каменоломень, требуеть обтески, дорого стоющей, и потому ръдко употребляется въ частныя постройки.

Песчаникъ, состоящій изъ кварцовыхъ зеренъ, смѣшанныхъ съ другими вешествами, напр. съ известью или глиною, составляетъ превосходный строительный матеріалъ, какъ по крѣпости своей, такъ и по способности своей хорошо связываться съ известковымъ растворомъ, — если только постороннія вещества находятся въ песчаникѣ въ небольшомъ количествъ.

Доброта его узнается слъдующимъ образомъ: взвъсивъ кусокъ песчаника, кладутъ его на пъкоторое время въ воду, и если онъ значительно увеличится въ въсъ, то содержитъ много постороннихъ веществъ и въ особенности глину. Такой песчаникъ употребляется только въ сухія мъста строеній, напр. на мощеніе половъ, кладку очаговъ и пр.

Известковые камни узнаются по шипънію отъ налитой на нихъ кислоты, и раздъляются на камни углекислые и сприокислые. Изъ послъднихъ, по обжигъ, получается алебастръ, а углекислые употребляются: въ естественномъ видъ, какъ строительный матеріалъ для стънъ, сводовъ и пр., будучи же обозжены, даютъ известь для растворовъ.

Известняки плитивие, употребляемые въ постройки, меряются погонными саженями и бывають толщиною оть 3 до 5 и болье вершковь, по длинъ же отъ 8-ми до 12-ти.


Камни, ломаные неправпльно, употребляются на бучение фундаментовъ и потому называются бутовою плитою. Мъряются кубическими саженями. Правильно ломаные известняки, по мъсту употребленія въ дъло, называются различно:

вь остественновь видь, накь строительных матеріаль для стынь, сволонь


JEROGORYORG BLANCON CONTRACTOR SECTION OF THE PROPERTY OF THE



Камень цокольный, отесанный съ пяти сторонъ, имъется въ продажъ слъдующихъ размъровъ: по лицевой сторонъ 12 верш. длины, 4 вышины и отъ 3 до 4 толщины. Покупается погонною мърою, т. е. рядами камней, сложенныхъ по длинъ одной сажени.




Ступенная плита для лъстницъ бываетъ длиною до 2 аршинъ, толщиною до 31/2 вершковъ, а шириною до 7-ми.



ный строительный матеріаль, пакъ по крвиости своей, такъ и по способ-Подоконная, тонкая, шлифованная, длиною по широтъ окна, шириною до 5 вершковъ.



Лещадная имъеть въ квадрать отъ 12 до 16 вершковъ. Эти плиты покупаются по штучно.



Плита корнизная, притесаная, различныхъ размъровъ, принимается погонными саженями какъ и цокольная. Угловыя же плиты, отесанныя съ 4-хъ сторонъ, принимаются по штучно.

PAMMA.

Употребляя ее какъ строительный матеріаль, къ ней примъщивается песокъ и тогда она высохнувъ, бываетъ тверда, плотна и не даетъ трещинъ.

Она употребляется для кладки печей и тыхь частей трубь, которыя подвержены сильному жару.

Изъ глины дълается кирпичь, который плотностью своею замъняетъ камни, и потому составляеть необходимый матеріаль при постройкахъ.

Глина, по плотности своей, не пропускаеть воды, почему ее употребляють для плотинь или перемычекь и въ предохранение строений отъ сырости.

Наилучшая глина есть *горшечная* или *лъпная*. Съ водою она составляеть вязское тъсто; въ сухомъ же видъ, сильно прилипаеть къ губамъ. Цвъть ея бываеть бълый, желтоватый, зеленоватый и желтосърый.

Для составленія глинистаго раствора или тъста, глину смъщивають съ извъстнымь количествомъ песка, поливають водою и переминають ногами на деревянныхъ помостахъ.

Глина покупается возами, или кубическими полусаженками.

Полимениванные прскочено

HEGORD.

Примъшивается къ глинъ и извести для состав<mark>лен</mark>ія растворовъ. Онъ бываеть *ръчной* и *ображный*.

Мелкій песокъ употребляется въ примѣсь къ глинѣ на дѣланіе кирпича, и къ извести, на штукатурную работу. Такой песокъ находится на берегахъ рѣкъ, гдѣ движеніемъ воды песчинки округляются и потому хуже соединяются съ известью или глиною. Лучшій песокъ получается со дна

ръкъ и выкапывается изъ земли, потому-что онъ, будучи твердъ и шароховатъ, кръпче соединяется съ глиною и известью.

Песокъ глинистый употребляется только въ примъсь къ глинъ при дъланіи кирпича. Для смъшенія песка съ растворами, надобно просъять его
сквозь грохоть или промыть; чистый песокъ не мараеть рукъ и не мутить воды. Онь принимается кубическими полусаженями.

ин, и потому составляеть необходимый матеріаль при постробкахь. Глина, по илотпости споси, непропускаеть поды, почему ее употребля-

Изъ глины дълается кирпичь, который илотностью своею заявияеть кая-

The Alexandrean man repensarents in the apertoxpanemie expoemia orta carpocrata-


ванеть визекое тьего; нь сух. ДРИПЯМЯ выво приливеть кь тубань. Цвыть са бываеть былый, желговатый, зеленоватый и желгосырый.

Дълается изъ сырой, хорошо перемятой глины, вдавливаемой въ форму, высущенной и обозженной.

Кирпичь обыкновенно бываетъ прямоугольный, 6 вершковъ длиною, 5 шириною и $1\frac{1}{2}$ толщиною. Качество его совершенно зависитъ отъ доброты глины, очищенія ея отъ постороннихъ частицъ, и надлежащей примъси песка.

При обжиганіи, ближайшіе къ огню кирпичи сильнье обжигаются нежели прочіе и называются жельзными. Они чрезвычайно крыпки, синеваточернаго цвыта и не вбирають въ себя сырости. Полужельзные нысколько красные. Красные мягче, имыють яркій цвыть и употребляются въ стыны. Наконець алые, легко обозженные, цвытомь блыдны, мягки и распадаются въ воды. Употребляются преимущественно въ кладку печей.

Добротный кирпичь долженъ имъть опредъленную мъру, правильную форму, одинаковую плотность въ изломъ, и при ударъ, издавать ясный звукъ. Такой кирпичь, бывъ смоченъ водою, скоро высыхаетъ. Въсъ его бываетъ до 8 фунтовъ.



Всѣхъ сортовъ кирпичи принимаются тысячами уложенными 60. въ клѣтки, каждая въ основаніи имѣетъ 10 кирпичей, а но высотъ 25, что составить 250 штукъ.

Изломаннаго по поламъ допускается только ¹/10 часть всего количества.

Отъ дъйствія сырости, дождя и снъга, кирпичь дълается рухлымъ, для чего и хранятъ его на помостахъ подъ навъсами, или въ сараяхъ *).

yne naunaaeren na ocaema na 5. ATDTACM Hoepe ernenno mapuon, ny-muo na 21/, pasa coade no da u en ocaema yne munnaeren 20 5-ya pasa.

динивиналея сисе съ водою, называется живоло навестью (или кипледколо).

Известь, употребляемая съ пескомъ и водою для составленія раствора, способнаго скленвать камни и твердъть на воздухъ, получается чрезъ обжиганіе углекислыхъ известковыхъ камней **).

Известь бываеть гидравлическая, для подводныхъ построекъ, и простая, обыкновенно употребляемая для кладки камней въ сухихъ мъстахъ.

Простая известь подраздъляется на жирную и тощую.

Жирная, или чистая известь, не содержить въ себъ никакихъ постороннихъ веществъ, и такъ какъ растворъ ея не кръпнетъ, то и требуетъ примъси какихъ либо твердыхъ частицъ, которыя, въ смъшеніи съ известью, способствуютъ къ скоръйшему высыханію и отвердънію. Эти постороннія вещества, какъ напримъръ песокъ, увеличивая объемъ раствора, уменьшаютъ цънность его.

. ADVER WHOLLS DECEMBED OF SELECTION OF SELE

^{*)} Описаніе изготовленія кирпича хозяйственнымъ образомъ, помѣщено въ концѣ книги.

^{**)} Способъ выжиганія извести хозяйственнымъ образомъ, помінценъ въ конців книги.

Посредственно жирная известь, содержащая въ себъ 1/4 постороннихъ веществъ (какъ напр. чернозему, глины и проч.) требуеть при составленіи раствора менъе песку.

Тощая известь, въ которой до половины находится постороннихъ веществъ, еще менъе должна быть смъшиваема съ пескомъ. Вяжущее ея свойство весьма слабо, сравнительно съ известьми болъе жирными. Весьма тощая известь въ работу не употребляется.

При наливаніи воды на обозженный известковый камень, онъ распадается въ порошокъ; при этомъ замѣчается сильное шипѣніе, камень разгорячается и увеличивается въ объемѣ. По этой причинѣ, известь не соединившаяся еще съ водою, называется эксивою известью (или кипълкою), а распадшаяся отъ воды (или отъ сырости), гашеною или мореною.


Жирная известь требуеть, по въсу своему, въ $5^{4}/_{2}$ раза болъе воды, и увеличивается въ объемъ въ $5^{4}/_{2}$ или 4 раза. Посредственно жирной, нужно въ $2^{4}/_{2}$ раза болъе воды и ея объемъ увеличивается до 5-хъ разъ. Тощая известь требуетъ воды въ 2 раза противъ своего въса и въ два же раза увеличивается въ своемъ объемъ. По количеству воды, требуемому для погащенія извести и по увеличенію въ объемъ, легко можно судить о степени чистоты ея и вязкости, при составленіи раствора.

Обозженная и гашеная известь, должна немедленно быть употреблена въ растворъ, потому что лежалая, особливо въ сыромъ мѣстѣ, теряетъ свою липкость.

Аля составленія раствора, къ жирной добротной извести прибавляется, по объему ея, половина песку; къ менѣе жирной $\frac{4}{3}$, а къ тощей еще менѣе, и столько воды, чтобы составился растворъ надлежащей густоты и вязкости.



Для върнаго спредъленія количества песка, примъшиваемаго къ извести, можно составить нъсколько растворовъ, которыми склеить отъ 5 до 7 кирпичей, положенныхъ плашмя другъ на друга, и когда растворы окръпнутъ, то поднять за верхній. Хорошая известь подниметь всъ 7 кирпичей, посредственная 5 или 6, тощая 3 или 2, остальные же кирпичи отвалятся.



для приготовленія раствора, вставляють вътворило (см. стр. 4) шесть d, раздъленный на части, сообразно которымъ, насыпается слой извести а, потомъ песку в, потомъ извести с, и т. д. пока ящикъ не наполнится, тогда

наливается вода ушатами или проводится жолобомъ е. Рабочіе подносчики беруть изъ творила по два слоя, т. е. песку и извести, накладывають на носилки и разносять къ каменьщикамъ, которые накладывають въ известковые ящики и размъшивають лопатами, для употребленія въ дъло. Впрочемъ, надеживе перемвшать прежде известь съ пескомъ въ твориль, потому что не всегда подносчики одинаково беруть слои извести и песку, отъ чего пропорція одной къ другому не будеть правильна.

- Хорошо приготовленный растворъ прилипаетъ къ лопатъ и съ нее тяскомъ и разводител водою, подобно навестковому раствору, но слотен

Гашеная известь покупается кубическою мърою, для чего и насыпается въ полусаженный кубическій ящикъ, въ который входить извести до 240 пудъ. Она мъряется также и мешками, которыхъ въ одну кубическую сажень идеть до 250. Не гашеная продается бочками, по 20 пудъ въ каждой.

Употребляется вы строенія зв. виль полось, листовь, проволоки п AMEBAGIPS.

Онъ употребляется сженый, подобно извести.

Для пережиганія его устроивають печь, подобную русской, или употребляють готовую русскую печь, которую вытапливають жарко, наполняють всю не крупными кусками алебастра и перемъшивають ихъ съ горячими угольями. Отверстіе печи закладывають кирпичами и замазывають глиною. По прошествін сутокъ вынимають алебастрь, который должень оть легкаго удара разсыпаться въ порошокъ. Куски, оставшіеся отъ толченія, вновь пережигаются.

Алебастръ можно пережигать и просто на разведенномъ на полъ огнъ, но такой алебастръ не равно обжигается и требуетъ много дровъ.

Различные сорты сженаго алебастра получаются отъ просъванія его чрезъ сита. Крупной идеть на штукатурку, а мелкой на лѣпную работу.

Не обосженный алебастръ, смотря по качеству своему, бываеть бълый, сърый и желтоватый. Мъряется пудами. Обосженный, тщательно сохраняется отъ сырости; чёмъ онъ свёже тёмъ лучше.

Толченый алебастръ, всыпанный въ извъстное количество воды, сильно ее всасываеть и весьма скоро твердбеть, почему и употребляется для отливки лъпныхъ украшеній для зданій.

Для корнизовъ и штукатурки, алебастръ смъщивается съ известью и пескомъ и разводится водою, подобно известковому раствору, но съ тою разницею, что изъ него не делають запаса въ твориль, а онъ разводится по мъръ надобности. за выдотой са вания видоренози вынизжвачьой са

ичль. Она ибрается также и мениами, которыхь нь одну кубическую са-

MEABBO.


Употребляется въ строенія въ видъ полосъ, листовъ, проволоки и гвоздей.

, HEERIPOD

Полосное жельзо бываеть длиною до 4 арш. толщиною отъ 1/2 до 8/8 дюйма, а шириною въ 3. Оно идетъ на связи въ строеніяхъ, на подпорку печей, на на скобы для стропиль и пр.

Брусковое четырегранное, толщиною

оть 1 до 5 дюймовъ.




ато вотовтиво аздаван запомном то Листовое, мърою въ одинъ (а) или въ два (b) квадратныхъ аршина, употребляется на крыши, колпаки къ печамъ, сточныя трубы и пр. Толщина его бываеть до 1/50 доли дюйма, и квадратный аршинъ такого жельза въсить до 8 Кросслыные же, 5-хв дюйновановнуфиудь 500.

> Жельзо листовое продается пудами; хорошее, бываеть мягко и при сгибаніи и разгибаніи, не скоро ломается.

Въ предохранение отъ ржавчины, листы покрывають варенымъ масломъ (олифою) и по положеніи на м'єсто, окрашиваются масленою краскою.

Различной толщины *проволока*, употребляется въ кровельной, печной, штукатурной и стекольной работахъ. Въ нъкоторыхъ случаяхъ проволоку жгуть, чтобы она была мягче и не ломалась.

Гвозди, идущіе въ строенія, выбираются не слишкомъ мягкіе и не слишкомъ кръпкіе. Покупаются пудами.



Корабельные с, длиною отъ 6 до 15 дюймовъ. Смотря по длинъ ихъ, считается въ пудъ оть 35 до 150 штукъ.

> Полукорабельные а, длиною оть 6 до 8 дюймовъ; въ пудъ оть 100 до 150 гвоздей.

Ершевые закрыпы е, длиною оть в до 8 дюйм.; по 60 и по 85 штукъ на эк имизоцияныя для попольный другий страновой в принаводного

CAL H MAGGE SER REHISLESTOOD RESERVED. Брусковые гвозди f, такой же длины, по 300 и по 560 на пудъ. Костыльковые у, длиною отъ 1 до 7 дюймовъ; на пудъ считается отъ 400 до 16 тысячь штукъ.

Круглошлянные, называемые однотест h, длиною въ 3 дюйма; въ пудъ 2000 штукъ.

Двоетесь і, до 4 дюймовь; въ пудъ 1200.

В Троетест k, длиною въ 5 дюймовъ; въ пудъ 800.

Кровельные т, 5-хъ дюймовые; въ пудъ 300.

Штукатурные n, въ $\frac{1}{2}$ дюйма длиною; въ пудъ 15 тысячь.

RPACUABILLE MATERIALEI.

Бълая известь употребляется на бъленіе оштукатуренныхъ стѣнъ. Ее разводять водою съ прибавленіемъ клея, предварительно развареннаго въ водѣ. Количество его опредъляется тѣмъ, чтобы окрашенныя стѣны не марали рукъ.

Мълъ идетъ на загрунтовку стѣнъ, подъ краску, и выбѣливаніе потолковъ. Онъ толчется или скоблится, просѣвается сквозь сито и смѣшивается съ жидкимъ клеемъ.

Клей столярный, крахмаль, сваренные въ надлежащей пропорціи съ водою, примъшиваются къ краскамъ, чтобы онъ плотно держались на стънахъ.

Краски различныхъ сортовъ покупаются въсомъ. Онъ бывають:

Бълыя: билила, милълъ.

Желтыя: охра простая, охра нъмецкая, охра темная, хромъ.

Стрыя: составляются изъ мпла и сажи.

Зеленыя: французская зелень, празелень, сибирка, купоросная зелень, мидянка, брауншвейская зелень и составленная изъ хрома и лазори. Фіолетовыя: составляются изъ бакана и лазори съ примъсью мила. Малиновыя: баканы различныхъ сортовъ съ примъсью мъла.

Красныя: киноварь, мрамроть, сженая охра, мумія, черлядь, сурикь.

Коричневыя: умбра, сженая тердесіенна, и составленныя изъ муміи и сажи съ примъсью мъла.

Голубыя: лазорь, голубецъ, смальта, индиго, крутикъ, съ примъсью мъла.

и Черныя: сажа, слоновая кость, новой выд и авиамо это ожения:

Краски придварительно растираются на *плить курантомъ*, потомъ смѣшиваются съ клеемъ или крахмаломъ, разваренными въ водѣ, почему и называются водяными или клеевыми.

Масленыя краски употребляются на окрашиваніе дерева вообще, какъто: половъ, оконныхъ рамъ, дверей, кровель, а также жельза, а иногда и стънъ.

Масленыя краски бълыя, для окрашиванія оконъ и дверей, растираются на сыромъ конопляномъ или льняномъ маслъ съ примъсью скапидара. Такая краска менъе желтъетъ.

- Цевтныя масленыя краски растираются на олифъ, т. е. вареномъ конопляномъ маслъ, которое приготовляется такимъ образомъ:

Въ котав смешиваются: 1 пудъ коноплянаго масла, 1 фунть сурику, 1 фунть зильберглету (сушки) и 1/4 фунта умбры, растертыхъ въ порошокъ. Подъ котломъ разводится огонь и масло варится до техъ поръ, пока опущенная на ноготь капелька не расплывается. При вареніи, масло мешается железнымъ прутомъ и наблюдается, чтобъ огонь быль умеренный, и масло не могло бы вспыхнуть. Если это случится, то надобно котель закрыть крышкою, а сверху мокрою холстиною. Варить же на открытомъ воздухъ.

Для окрашиванія, краски растираются на олифѣ и разводятся ею же, или сырымъ масломъ, въ надлежащую густоту.

Дерево окрашивается два раза, сначала *грунтуется*, т. е. покрывается краскою весьма жидкою, когда же высохнеть, то окрашивается уже на чисто краскою болье густою.

Для окрашиванія масленою краскою стѣнъ, онѣ покрываются олифою, потомъ загрунтовываются и наконець окрашиваются краскою съ примѣсью скапидара, — если желають чтобы стѣны были матовыя:

Для половъ уп<mark>о</mark>требляются сывтлая и темная охры; для кровель черлядь, мумія и другія.

Мпль, голубець и смальта, въ масленыя краски неупотребляются.

Замазка стекольная и для половъ, приготовляется изъ толченаго или скобленаго мѣла, охры или муміи съ олифою, разведенною на половину сырымъ коноплянымъ масломъ. Замазка тщательно переминается руками и употребляется свѣжая. На 1 пудъ олифы берется краски 11 фунтовъ.

Кисти, для грунтованія стѣнь и малярной работы, употребляются различнаго качества и величинь.

Къ описаннымъ матеріаламъ надлежить причислить и следующіе:

Различнаго сорта веревки, пеньковыя и мочальныя.

- Стекла чистыя и получистыя, покупаемыя ящиками.

Чугунныя, жельзныя и мыдныя издыля, какы-то: очажныя плиты, трубныя флюгера, выошки съ дверцами, печныя дверцы, петли, крючки, замки, задвижки, которыхы доброта зависить оть употребленнаго матеріала и тщательной работы.

фунть знаьбергаемы (сушен) и ', фунта умбры, растертыхъ въ поромокъ. Нодъ котлонъ разводится огонь и насло варится до тахъ поръ, пока онуменная на ноготь капелька не расплывается. При варенін, масло мъшается
жельзнымъ прутомъ и наблюдается, чтобъ огонь быль умъренный, и масло
не могло бы веныхнуть. Если это случится, то падобно котель закрыть
крышкою, а сверху мокрою холстиною. Варить же на открытомъ воздухъ.

Для окращиванія, краски растираются на олифъ и разводятся ею же,

Дерево окранивается два раза, спачала груптуєтся, т. е. попрывается краскою всевиа жидиою, когда жо высохисть, то окранивается уже на

Иприна дна рва с. бластся ровного шарший фундамента, и такъ какъ

ни въ какоиъ груптъ, неключая каменистаго и клинистаго, стороны рва не могутъ держаться отвъсно ровенсур од ВАК. откосно d, смотря по твер-

о производствъ строенія въ чернъ и о чистой его отдълкъ.


O HOGTPOÜRAXB KAMEHHBIXB.

Фундаментъ.

- При построеніи зданій, главное вниманіе должно быть обращено на грунтъ земли.


Грунть бываеть каменистый, песчаный, глинистый, черноземный и смпшанный. Сверхь того, онь можеть быть сухой или мокрый.

Каждое строеніе, особенно каменное, не можеть быть построено прямо на поверхности земли; оно требуеть фундамента, сообразнаго качеству грунта.



Фундаменты выводится наб камня (пли


На каменистомъ грунтъ, верхній слой камня а снимается и выравнивается ватернасомъ. Фундаментъ, или правильнъе сказать, цоколь, кладется по извести изъ бутовой плиты b, на которомъ можно уже выводить стъны.



На песчаномъ грунть, по сдъланіи разбивки строенія, т. е. обозначеніи его плана вбитыми кольями и натянутыми шнурами (см. стр. 10) выкапывается для фундамента ровъ до материка, или до той глубины, на которой песокъ лежитъ твердо, не подается отъ удара ломомъ, и издаеть ясный звукъ.

Ширина дна рва с, дълается ровною ширинъ фундамента, и такъ какъ ни въ какомъ грунтъ, исключая каменистаго и глинистаго, стороны рва не могуть держаться отвъсно, то онъ дълаются откосно d, смотря по твердости грунта. Дно рва выравнивается, вдоль, посредствомъ ватерпаса е.


При зданіяхъ одно-этажныхъ и двухъ-этажныхъ, у которыхъ стѣны въ 1 аршинъ толщиною, ширина рва на днѣ дѣлается въ $1^{1}/_{2}$ аршина.




Фундаменть выводится изъ камня (или изъ кирпича желъзнаго) и первые ряды (а) кладутся на-сухо, съ наполненіемъ пустыхъ мъсть тъмъ же камнемъ или битымъ кирпичемъ; слъдующие ряды в, до самаго верьха на известковомъ растворъ съ защебенкою, т. е. съ наполнениемъ промежутковъ мелкимъ камнемъ и заливмы стири или можно стай кою темь же растворомь.

Выведенный такимъ образомъ фундаменть, долженъ имъть верхнюю поверхность ровную и ватерпасированную, остальная часть рва с, засыпается землею или пескомъ, и плотно уколачивается на ровнъ съ поверхностью земли.

Фундаменть, въ грунтъ твердомъ, глинистомъ, кладется точно также какъ и предъидущій.







Подъ фундаменть въ грунтахъ рыхлыхъ и влажныхъ, кладутся сначала лежни въ три или четыре ряда, смотря по ширинъ фундамента. Они дълаются изъ 5 или 6 вершковыхъ сосновыхъ бревенъ а, положенныхъ съ небольшими промежутками и связанныхъ поперечными перекладинами в, какъ видно на рисункъ. Подъ перекладинами земля вынимается такъ, чтобы лежни лежали плотно на грунтъ. Промежутки между бревнами

вабиваются мелкимъ камнемъ с, и въ слъдъ за симъ выводится фунда-

Доколь.






принча, наблюдается, чтобы швы

Когда верхняя поверхность фундамента выровнена, то надобно назначить на ней мъсто для поколя. Для чего протягиванотся шнуромь ab, какъ наружная такъ и внутреняя стороны цоколя, сообразно плану, и шнуръ укръпляется наложеніемъ на него угловыхъ камней с, d цоколя. Разстояніе между ними опредъляется мърою посредствомъ сажени. Въ слъдъ за симъ, по лицевой сторонь, кладется на-сухо одинь рядъ цокольной плиты, пригоняя камни плотно одинъ къ другому и по направленію шнура ав; потомъ этотъ рядъ кладется на известковомъ растворъ. Остальная часть цоколя (т. е. внутреняя), закладывается по известкъ же кирпичомъ е, по направлению шнура.

Второй рядъ плить f, и слъдующіе за нимъ, укладываются точно также и съ тою же снаровкою, равно какъ и кладка кирпича остальной части цо-коля e, и все выравнивается подъ одну поверхность.




При кладкъ того ряда цокольныхъ плить, на которомъ приходятся продушины у, обозначаются, по размъру, мъста ихъ наложеніемъ угловыхъ камней а, между которыми дълается подстилка изъ досокъ в. Эта подстилка должна имъть форму продушины; она обкладывается плотно снаружи плитами, а снутри дълается перемычка с. Въ послъдствіи, эта подстилка вынимается.



за недостаткомъ тесаной цокольной плиты, цоколь можетъ быть сдъланъ изъ кирпича.

Въ отвращение, чтобы сырость отъ фундамента не могла проникнуть въ цоколь и распространиться по ствнамъ, кладутъ на поверхность фундамента слой бересты, на которой уже выводять цоколь. Она весьма смолиста, не скоро гність и не пропускаеть мокроты, почему весьма полезно употреблять ее тамъ, гдѣ нужно защитить камень или кирпичь отъ сырости.



и шихрь укръпляется паложеність на него


Пирина цоколя дълается шире стънъ. Съ наружной стороны а, онъ выступаеть на 1 вершокъ, а съ внутренней b, на 4 вершка, для опоры балокъ с нижняго этажа. Изъ этаго слъдуетъ, что когда толщина стънъ будетъ въ 1 аршинъ, то ширина фундамента вверху должна быть до 1½ аршина.

При кладкъ бутовой плиты, цокольной, а также и кирпича, наблюдается, чтобы швы двухъ смежныхъ рядовъ, никогда не приходились одинъ противу другаго. Въ углы зданія выбираются камни сколь возможно большіе и кирпичи надежные.


Кладка кирпича.

Два способа кладки кирпича изображены на прилагаемыхъ фигурахъ 76, 77 и 78, въ планъ а и въ профилъ b. Въ обоихъ способахъ, мъста с наполняются половинчатыми кирпичами.












Хорошая, плотная кладка кирпича дълается такимъ образомъ: каменьщикъ кладеть сначала растворь, потомъ обливаеть кирпичь водою и втискиваеть въ растворъ; излишнее его количество выдавливается отъ нажима и подбирается лопаткою. Когда цёльный пласть кирпичей уложень, то оказавшіеся промежутки, (которыхъ лучше избъгать), закладываются ломанымъ кирпичомъ и все заливается жидкимъ растворомъ, приготовленнымъ въ шайкъ.

Голиций паружныхъ стыть, особенно

Правильное направленіе кирпичной кладки дълается по натянутому шнуру и прикладываніемь правила и; отвъсное положение рядовъ кирпича повъряется досчечкою съ отвъсомъ в, а прямые углы наугольником с.


Ствины.

Толщина наружныхъ ствнъ, особенно въ холодномъ климатъ, не должна быть менье 1 аршина, т. е. въ 21/2 кирпича, въ строеніяхъ одно-этажныхъ. Въ строеніяхъ трехъ-этажныхъ, ствны нижняго этажа дълаются въ 31/2 кирпича, средняго въ 3, а верхняго въ 21/2. Внутреннія стѣны во всѣхъ этажахъ могутъ быть въ 2 кирпича.



наружныя и внутреннія линіи стѣнъ, на-сухо положенными кирпичами, оставляя отверстія для дверей а. При этомъ наблюдается, чтобъ углы ихъ были обозначены по размъру плана, цъльными и добротными кир-

Закладныя рамы.



Въ промежуткахъ, назначенныхъ для дверей а, становятся закладныя рамы в, предварительно приготовленныя. Положеніе ихъ повъряется отвысом и саженью, и онъ подпираются сзади деревянными подпорками с.

Для сбереженія закладныхъ рамъ отъ гніенія, онъ вымазываются снаружи горячею смолою и обкладываются войлоками прибиваемыми гвоздями.

Когда вск рамы поставлены правильно, тогда выводять сткны изъ кирпича на растворъ, пригоняя кладку такъ, чтобы около рамъ и въ углахъ зданія, были употреблены кирпичи, по возможности, цільные.

То же самое наблюдается и съ оконными рамами. Онъ устанавливаются, сообразно размърамъ плана, въ надлежащихъ мъстахъ.



82. ныхъ, такъ и оконныхъ, выводятся перемычки изъ кирпича. Прямыя перемычки а кладутся по примкнутымъ къ верхней перекладинъ рамы доскамъ в, снизу подпертымъ досками или брусками с. Способъ кладки перемычекъ изображенъ на фигуръ, равно и направленіе, которое должны имъть кирпичи. Средній кирпичь в отесывается клиномъ и вставляется, когда перемычка съ объихъ сторонъ уже сведена.




84. na6.no, arb Groom oa 6 m на которомъ лежить конець балки, фиг. 89 и 90.

ви атажет Для полукруглой перемычки а, (ф. 84), лотудь, это видо вининда да инпавивсто просокъ ставятся приготовленныя кружала в; онъ дълаются изъ 11/, или 2 дюймовыхъ досокъ с, скръпленныхъ гвозьдями и обиваются досками въ видъ короба (ф. 83) по данному размъру, и поддерживаются во в время кладки кирпича брусками d. Когда это варастворъ известковый окрынеть, то крувынимаются.


> Примљи. Въ статьъ о сводахъ сказано будетъ подробнъе какъ они кладутся. На порон ато напокаку

Прислонныя рамы.




Если вивсто закладныхъ рамь, будуть прислонныя, т. е. поставленныя по окончанін кладки ствит, то отверстія для дверей и оконь ав, оставляются соотвётственно плану, и вертикальныя стороны ихъ повъряются отвъсомъ. О прислонныхъ рамахъ будетъ сказано въ послъдствін.


По сведении перемычекъ надъ окнами и дверьми, продолжается кладка кирпича до высоты, на которой слудуеть быть балкамъ.



Балки а нижняго этажа приготовлятотся заранке, концы ихъ обмазываются горячею смолою и окладываются войлокомъ.





валки лежать на самомъ обръзъ цоколя въ разстояніи 1¹/₂ аршина одна отъ другой.



Верхиія балки с кладутся также какъ и учания, но концы ихъ входять въ стъны на 5 или на 6 вершковъ глубиною. Эти вабатора мъста называются гнездами; онъ оставляво время кладки ствиъ.


Въ предосторожность отъ огня, надобно наблюдать, чтобы балки с были удалены отъ печей α и дымовыхъ трубъ, для чего и дълается регель b, на которомъ лежитъ конецъ балки, фиг. 89 и 90.






Корнизъ.

ази вотопават, о набудт выпомы, вын Корнизъ можетъ быть сдёлань изъ плиты или изъ дерева.



91. Первые ряды илитянаго корниза выкладываются изъ притесаннаго по шаблону *) кириича а; они покрываются корнизною плитою в, положенною такъ, чтобы перевъсъ ея быль на стънъ, для чего плита и выпускается въ наружу не болье какъ на 1/3 своей длины. Направление ея опредъляется

натянутымъ шнуромъ, кладется же на известковомъ растворъ. Въ предосторожность отъ паденія во время работы, плиту подпирають снаружи деревянными подпорками с. Сверхъ плиты кладется рядъ притесанныхъ по шаблону кирпичей е, составляющихъ верхнюю и послъднюю часть корниза.



Деревянные корнизы дълаются изъ связи деревянныхъ брусьевъ а, которыхъ лицевая сторона околачивается досками в. Эта связь кладется на стъны, и промежутки с закладываются кирпичемъ.


Аымовыя трубы.



93. Во время кладки стѣнъ обозначають съ плана мъста для дымовыхъ трубъ а, и онъ начен альт до выводятся изъ кирпича на известковомъ растворъ, съ обмазкою внутри глиною. Направленіе и соединеніе дымовыхъ трубъ, находящихся въ стънахъ, опредъляется по плану.


Pasurpe emponelle

^{*)} По шаблону, т. е. соотвътственно профилю корниза.



Наружныя дымовыя трубы b д $\hat{\mathbf{z}}$ лаются из $\hat{\mathbf{z}}$ кирпича. Часть ихъ, с, находящаяся подъ тва при крышею, кладется на глинъ, а сверхъ крыс ши на известковомъ растворъ. Вся внутренпанадами имо ность трубы обмазывается глиною.

Ближайшія между собою трубы, по выходь изъ стыть, соединяются боровами d, въ одну общую b, въ которой дълаются раздълы въ $\frac{1}{4}$ кирпича, по числу дымовъ или печей.




При кладкъ трубъ наружныхъ, наблюдають, чтобы швы двухь смежныхь рядовь не приходились одинъ противу другаго; для чего кирпичи кладутся какъ показано на дыницом от рисункь: а нижній рядъ кирпичей, в слъдующий.

Трубы кладутся также изъ трубнаго кирпича c, нарочно приготовляемаго.

Стропила.


Размъръ стропилъ и общая ихъ связь соображаются съ шириною зданія.



во атомивносто внато надала вы Главная связь ихъ состоить изъ подстропильнаго поперечнаго бруса а, въ который упираются двъ, такъ называемыя ноги стропильныя в, связанныя сверхъ-того регелемъ с, т. е. поперечнымъ же брусомъ. Все это составляеть треугольникъ, основание котораго должно лежать на продольныхъ стънахъ строенія е.

въ продольный брусъ d, положенный по наружнымъ стъпамъ и назынающій-






Стропила а приготовляютя на земль и переносятся уже готовыя на мъсто. Онъ ставятся по длинъ зданія въ разстояніи одно отъ другаго не болье какъ на одну сажень.


Если крышу предполагають сдълать на одинъ скатъ, то стропила ставятся какъ показано въ фигуръ а, для чего выводять изъ кирпича столбы в, или цъльную стъну, на которую кладется продольный брусъ




При устройствъ крыши на четыре ската, связь стропильная можеть состоять изъ 3, 4 и болбе цильныхъ стропиль (смотря по длинъ зданія) a, b, c, d, четырехъ угловых z е и подкосовъ о.



Верхніе углы стропильныхъ ногъ срубаются възамокъ а; нижніе ихъ концы врубаются въ подстропильный брусъ, посредствомъ одного в, или нъсколькихъ зубъевъ с. Врубка регеля въ стропила показана на фигуръ 101, f.




Для большей прочности, въ углахъ стропилъ вколачиваются желъзныя заершенныя скобы е.



Если по срединѣ длины зданія находится стѣна, или расположеніе поперечныхъ стѣнъ удобно, то для поддержанія крыши весьма выгодно вывести на нихъ столбы а, на которые кладется брусъ b. Съ нимъ соединяются


стропильныя ноги *c*, подпертыя косвенными брусьями *e* и упирающіяся въ продольный брусъ *d*, положенный по наружнымъ стѣнамъ и называющійся *мауерлатомъ*. Такое устройство стропильной связи весьма просто и прочно и называется *наслойною* крыщею.

При строеніи широкомъ (напр. до 6 сажень), стропила могуть быть утверждены двоякимъ образомъ:



1) Упирая стропильныя ноги е, въ подстропильный брусъ а, составляемый въ такомъ случав изъ двухъ срубленыхъ въ зубъ в, и поддерживаемый отвъснымъ брусомъ (бабкою) с. Этотъ

брусъ соединяется съ верхними концами стропильныхъ ногъ, какъ показано въ фигур \dot{a} , а съ подстропильнымъ брусомъ a, посредствомъ жел \dot{b} знаго хомута f, который его поддерживаетъ.




2) Вдоль всёхъ наружныхъ стёнъ кладется брусъ а, (шести или семи вершковъ толщиною) называемый, какъ уже сказано, мауерлатомъ. Онъ составляется изъ частей соединенныхъ въ зубъ, а въ углахъ скрёпленныхъ желёзными скобами b. Въ

этоть брусь врубаются стропильныя ноги d, какъ показано въ фигуръ. Для большей кръпости онъ поддерживаются подкосами e, упирающимися въ бабку f.

По установленіи стропиль он *обришечиваются* дереванными брусками (ръшетинами) и потомъ покрываются жельзомъ, деревомъ, черепицею, гонтомъ, дранью и т. д.

-да жи потоминания провля.



Для покрытія кровли жельзными листами, прибивается къ верху стропиль по двѣ доски а, а внизу по три b; между ними такія же доски c, размѣщенныя на разстояніе длины желѣзнаго листа. Въ промежуткахъ этихъ досокъ приколачиваются рѣшетины e, на 4 вершка одна отъ другой.

Такимъ образомъ приготовленная крыша покрывается желѣзными листами кровельщиками. Подъемъ (или высота) желѣзной кровли дѣлается не болѣе ½ ширины строенія.

Люки (слуховыя окна) выгибаются изъ жельзнаго листа.

Устройство жельзныхъ кровель требуеть большаго вниманія, и по дороговизнъ своей не можетъ быть ввърено плохимъ работникамъ. Сгибаніе и соединение листовъ, предосторожности, которыя предпринимаются искуснымъ кровельщикомъ во избъжание течи въ извъстныхъ мъстахъ кровли. для чего необходима практика и находчивость, - все это можеть затруднить хозяевъ, и потому они предпочитають другаго рода кровли, болве удобныя въ дёль и выгодныя тёмь, что могуть быть починиваемы безъ затрудненія.

Досчатыя кровли.




къ покрытію досками, ръшетины а прибиваются въ разстояніи 11/2 аршина. Для обоихъ слоевъ употребляются доски дорозчатыя с, какъ удобивишія для стока воды; верхнія доски прибиваются къ ръшетинамъ такъ, чтобы одна верхиля доска в, лежала на двухъ нижнихъ с.

Верхній край досокъ закрывается двумя досками е, называемыми конемъ. Подъемъ деревянной крыши дълается не менъе 1/4 ширины строенія.


-эж мана эним дока при Черепичная кробля.

Ръшетины а, для черепичной крыши, прибиваются на разстояніи равномъ длинъ черепицы, т. е. до 6 вершковъ.



Ряды черепицъ в укладываются съ нижняго края крыши, и такъ, чтобы послъдующій рядъ закрываль ньсколько нижній. Каждая черепица удерживается на своемъ мѣстѣ посредствомъ проволоки, которая прибивается къ рѣшетинамъ кровли гвоздемъ, послѣ чего, каждая черепица подмазывается смѣсью, составленною изъ извести, песка, алебастра и шерсти. Форма черепицъ бываетъ весьма различна, употребительнѣйшая изображена на фигурѣ с.

Драничная кровля.




Крыши драничныя дёлаются изъ сосновой и еловой драни d, которая бываетъ длиною въ 1 сажень и шириною до 3 вершковъ. Дрань накладывается по рёшетинамъ въ три слоя, и каждая покрываетъ нёсколько близь лежащую и прибивается тремя

деревянными гвоздями (или нагелями) къ ръшетинамъ. Второй слой пригоняется на первый такъ, чтобы средины драни покрывали соединеніе драни нижняго слоя е.

Другой способъ прибивки драни состоить въ томъ, что уложенныя въ три слоя драни прибиваются къ ръшетинамъ горизонтальными тремя брусками *f. Конекъ* на драничныхъ кровляхъ покрывается двумя досками, какъ и на досчатыхъ.

Кровли гонтовыя.


Гонтовыя крыши весьма прочны, красивы и легко починиваются.



Гонтиною называется небольшая досчечка а, имбющая сбоку пазъ, въ который входить тонкая сторона другой гонтины. Рбшетины размъщаются сообразно длинъ гонтинъ и каждая гонтина в покрываетъ немного другую и прибивается однимъ или двумя гвоздями. Конекъ покрывается до-

Какаго бы устройства ни были деревянныя кровли, онъ для прочности своей требують весьма тщательной работы, частаго окрашиванія или осмоленія.


потоппад плановимов нивая Крыши дорновыя.



Крыши, извъстныя подъ названіемъ дорновыхъ, (по имени изобрътателя), дълаются изъ пучковъ соломы, предварительно омоченныхъ въ растворъ жидкой глины. Эти сырые пучки сначала укладываются по нижнему краю крыши а придерживаются поперечнымъ брускомъ b, прибитымъ деревянными или желъзными гвоздями къ ръще-

тинамъ е. Слъдующій рядъ соломенныхъ пучковъ с покрываеть первый и прикръпляется также. Края пучковъ сравниваются острымъ ножемъ d, заливаются жидкою глиною, и крышъ дають просохнуть. Въ слъдъ за симъ, вся крыша обмазывается глиною f, углаживается, и по высушкъ, оказавшіяся трещины замазываются вновь глиною. Приготовленная такимъ образомъ крыша покрывается горячею смолою и немедленно усыпается пескомъ.


Дорновыя крыши дешевы и, какъ извъстно, очень трудно загораются. Если онъ сдъланы въ благопріятную погоду и ежегодно починиваются, то могутъ простоять долгое время. Смола защищаеть солому, напитанную глиною, отъ мокроты, а песокъ, прилипая кръпко къ смолъ, препятствуетъ ей мякнуть отъ солнечной теплоты.



Другимъ образомъ эти крыщи дѣлаются безъ соломы. На рѣшетины наколачиваютъ деревянными гвоздями самыя мелкія и дурныя доски а, на которыя накладывается слой глины (въ
1 вершокъ толщиною) b, предварительно перемятый съ мохомъ. Когда этотъ
слой высохнетъ и трещины будуть за-

дъланы, то его обмазывають горячею смолою и усыпають пескомъ. Полезно также, въ слой глины, когда она еще сыра, втискивать небольшіе камешки и потомъ уже покрывать смолою и усыпать пескомъ. *)

д ытими выминения вытурка Черные полы.



M.conggoigu abertuana k materianioren

Для устройства *черных* половъ, въ балкахъ *b*, (до положенія ихъ на мѣсто), вынимаютъ *четверти а* (т. е. вырубается уступъ по длинѣ бревна) въ $1^{1}/_{2}$ вершка, на которыя кладутся плотно $2^{1}/_{2}$ дюймовыя доски *c*, пригоняемыя одна къ другой въ четверти *d*.

На нихъ дѣлается смазка изъ глины, въ которую вдавливается половинчатый кирпичь е, и вновь смазывають глиною. По высушеніи, трещины задѣлывають глиною же и все заливается жидкимъ известковымъ растворомъ. Поверхъ его, для большаго тепла, насыпается слой песку или земли f.

Если балки недовольно толсты, то вмѣсто выниманія четвертей, прибиваются къ бокамъ балокъ $2^{1/2}$ дюймовые бруски g, на которыхъ кладутся доски, или распиленныя пополамъ тонкія бревна, и дѣлается смазка, какъ сказано.

^{*)} Замъчено, что дорновыя крыши не прочны для скотныхъ дворовъ, потому что сильныя испаренія отъ скотины размягчаютъ крышу съ низу.

-прав пинади нто проставот потолки.



Для штукатурныхъ потолковъ, снизу балокъ прибивають дюймовыя доски а (изъ браку), которыя надкалываются вдоль за тъмъ, чтобы не могли коробиться или трескаться при штукатуркъ.

лъстницы.




Подъ каменныя крыльца выводится какъ слъдуетъ, фундаментъ а, на которой кладутся ступенныя плиты в, а нутръ закладывается кирпичомъ с или плитою. Для сбереженія матеріала подъ крыльце дълается кирпичный сводь d, по кружалу.

Внутреннія лъстницы каменныя имъютъ основаніемъ обыкновенный сводъ в или своды е, упирающіеся на столбы у, располагаемые сообразно плану и профилю лъстницъ. Подъ столбы подводится фундаменть h, а для опора кирпичныхъ сводовъ вырубаются въ стънахъ такъ называемыя пяты о, на которыя кладутся начальные кирпичи свода. Къ нимъ прикладываются слъдующіе кирпичи съ обоихъ концовъ и замыкаются среднимъ кирпичомъ.

Площадки лъстницъ к выстилаются лещадною плитою по известковому раствору.


Зампчаніе о сводахъ.



При кладкъ сводовъ наблюдается, чтобы направленіе поставляемыхъ на ребро кирпичей, было ведено на центръ т дуги, составляющей сводъ. При неопытности каменьщиковъ, полезно прибить въ центръ дуги одинъ конецъ шнура т, а другой п, прикладывая къ кирпичу (изъ котораго кладется сводъ), повърять его направленіе.


О кружалахъ, употребляемыхъ при кладкъ сводовъ, сказано на стр. 33.

Деревянныя переборки.




Для сдъланія деревянныхъ переборокъ или перегородокъ кладется на балки брусъ b, въ него вставляются вертикальныя стойки c, на которыя насаживается верхній брусъ d. Въ обоихъ предварительно вынимають пазы и вставляются доски или тесаныя бревна e, имъющія на концахъ шипы. Стойки укръпляются къ стънамъ или балкамъ, жельзными ершами h.

Устройство печей.



Подъ печи а нижняго этажа выводится фундаменть b, котораго верхняя поверхность должна быть на-ровнѣ съ балками с. Для печей же верхняго этажа, закладываются въ стѣны такъ называемые кронштейны f (фиг. 119), сдѣланные изъ полоснаго желѣза на ребро, поддерживающіе всю тяжесть печи.




Кронштейны для угловыхъ печей составляются изъ накосныхъ полосъ е, скръпленныхъ по срединъ полосою же d и вставляются въ стъну на ровнъ съ балками. Кронштейны для прочихъ печей дълаются въ видъ двухъ треугольниковъ f. Верхняя полоса i закладывается въ стъну (во время ея кладки) и укръпляется штирами l, а нижняя k прибивается къ стънъ. На кронштейны настилаются толстыя доски h, на которыхъ кладется печь g изъ кирпича на глинъ.

Камины, печи голландскія, русскія и очаги, имъютъ различное устройство.

Почи, подъ штукатурку назначалим Камина. внаначанти же на киринча,



Основаніе камина составляеть цоколь а, на которомъ выводятся стънки d. Топка в занимаеть средину и верхъ ея сводится плоскимъ сводомъ е. Хайло с есть проходъ дыма въ трубу f, запираемую выникою. Камины украшаются корнизами, и иногда мра-



Голландская печь имбеть также цоколь а и топку в съ дверцами, но дымовыя трубы с устроиваются такимъ образомъ, чтобы дымъ сколь возможно долве задерживался во внутренности печи, которая оть того скорбе нагръвается. Для этого, при кладки ея дълаf ются такъ называемые обороты с, по которымъ дымъ проходить въ дымовую трубу d, отд $\check{\mathbf{x}}$ ливъ отъ себя всю содержавшуюся въ немъ теплоту. По величинъ печи опредъляется и число оборотовъ: отъ 5-ти до 11-ти. Раздълът е между ними дълаются въ 1/4 кирпича, стънки печи f въ $\frac{1}{2}$ кирпича, а топки g въ $\frac{3}{4}$.


Голландская печь имъеть дверцы, душникъ h и вышки і. Наружныя стороны ея обкладываются кафлями, которыя прикрыпляются къ кирпичу проволокою и гвоздями.


Поколь а у всъхъ печей долженъ быть складенъ съ пустотами на полъ-кирпича, для того, чтобы низъ печи, находящійся обыкновенно близь балокъ и половъ, менъе нагръвался.

Печи, подъ штукатурку назначаемыя, складываются также изъ кирпича, околачиваются гвоздями и опутываются проволокою, чтобы штукатурка (составленная изъ алебастра, небольшаго количества извести и песка), лучше держалась.

Утермарковская печь.

Эта круглая печь (изобрътенная Утермаркомъ), дълается слъдующимъ образомъ:






Складывается изъ кирпича цоколь, на который ставится круглый коробъ, склепанный изъ листоваго жельза съ отверстіемъ для вкладыванія дровъ. Онъ обкладывается внутри кирпичомъ (въ полъ-кирпича) и покрывается чугунною плитою b, на которую кладется жельзный листь и насыпается слой песку. Пространство а, подъ плитою, образуеть топку. Надъ плитою выводится труба c, оканчивающаяся продушинами d. Такія же продушины е, оставляются и надъ плитою. Послъ чего ставится другой жельзный коробъ, обкладываемый внутри кирпичемъ. Около средней трубы выводятся изъ 1/4 кирпича дымовые обороты и дымовая труба. По постановленіи третьяго и четвертаго короба, продолжають обкладку ихъ кирпичомъ и дълають дымовые обороты f, пока печь не получить наллежащей высоты; д выошка.

Воздухъ, находящійся въ пространствѣ надъ плитою b, нагрѣвается во время топки и выходитъ въ комнату изъ продушинъ d; свѣжій же воздухъ входитъ въ печь чрезъ продушины e.

Утермарковскія печи мало занимають мѣста, менѣе требують дровъ, весьма скоро нагрѣвають комнату, но скорѣе остывають нежели обыкновенныя голландскія.

Русская печь.




аго рода раны бывають прислои-

кладки стбиъ, прислоняются къ

Профиль русской печи показываеть ея устройство: она складывается изъ кирпича, одъвается иногда кафлями, или просто выбъливается; в стънки ея; с подшесток, покрытый сводомх d; е отверстіе подшестка; f подъ (или поль печной), высланный кирпичомъ; g топка, изъ которой дымъ выходитъ сквозь устье h, въ верхнюю часть шестка i, и потомъ въ дымовую трубу k. Устье закрывается жельзною заслонкою; т выюшка.

Очагъ.




саъ повреждения стънъ и виъв время

съ ними и потому не льлають

Складывается также изъ кирпича и кафлей, и предпочитается русской печи для приготовленія кушанья, потому что разведя огонь, немедленно можеть быть употреблень въ дъло. а есть основаніе очага; в топка, въ которой горящіе дрова нагрѣвають чугунную плиту с съ отверстіями для вставки посуды. Изъ топки идетъ горизонтальный обороть и дынь проходить около пекарнаго жельзнаго шкафа е подъ котель в и потомъ въ трубу д; h дверцы; і ришетка для золы; к жельзный колпакъ, подвъшенный на проволокъ 1; т отверстіе для выхода чаду; п выошка или засовъ чугунный. Для печей можно употреблять кирпичь алый, но ть мьста, къ которымь огонь прикасается, обкладываются краснымь, поставленнымь широкою стороною къ огню. При кладкъ наблюдается, чтобы швы глины сколь возможно были тонье. Въ мьстахъ, гдъ кирпичь не имьетъ надлежащей опоры, онъ укръпляется отозженною проволокою, скрученною вдвое, или вкладывается тонкое жельзо.

Оконныя и дверныя рамы.

Если въ зданіи употреблены рамы закладныя а, т. е. заложенныя въ стъны во время ихъ кладки, то готовыя оконные переплеты навъшиваются къ нимъ на петляхъ.




и дыяъ проходить ополо мексар-

Другаго рода рамы бывають прислонныя b, которыя по окончаніи уже каменной кладки стѣнъ, прислоняются къ выступамъ, сдѣланнымъ въ оконныхъ отверстіяхъ и закрѣпляются заершеными гвоздями f; откосъ d заштукатуривается съ кусками кирпича. Внутренняя сторона рамъ имѣетъ два фальца (или уступа), одинъ c, для удержанія лѣтняго переплета, другой е для зимняго. Стороны рамъ, какъ закладныхъ такъ и прислонныхъ, прилегающія къ кирпичу, осмоливаются и обиваются войлокомъ.

Прислонныя рамы преимущественные закладныхь. Въ случать перемъны первыхъ, онт легко могутъ быть вынуты безъ поврежденія стыть и имъя время хорошо высохнуть, плотные соприкасаются съ ними и потому не дылають большихъ зазоровъ или щелей.

Все, что сказано о прислонныхъ рамахъ оконныхъ, примъняется и къ двернымъ.

Оконные переплеты.




126. Оконные переплеты лётніе и зимніе дёлаются изъ дерева и состоять изъ обвязки h, прибиваемой къ закладной рамъ m и двухъ половинокъ i, привъшенныхъ къ ней же на петляхъ k.

Для стеколь, вынимаются въ переплетахъ фальцы. Стекла обръзываются по мъръ, вставляются, прибиваются проволоками и края замазываются замазкою. Для предохраненія переплетовъ отъ дождевой воды, прибиваются къ нимъ отлибы о, съ которыхъ она стекаетъ.

Для удержанія переплетовъ въ положеніи отворенномъ и затворенномъ, привинчиваются задвижки и крючки.




Подоконникъ п дълается изъ деревянной доски и приставляется со внутренной стороны рамы r, въ пазъ на войлокъ, съ подливкою алебастра или извести.



Форточки о, имѣютъ свою отдѣльную рамочку s, прибиваемую къ оконному переплету. Стекло же держится въ особой форточной рамочкѣ p, прикрѣпленной петлями и запирающейся за верткою.

Настиляются по окончанів витукатурной работы.




Лвери.

Двери одинакія и створчатыя дълаются изъ досокъ. Онъ состоять изъ рамы а, скръпленной въ углахъ деревянными гвоздями, поперечныхъ перекладинъ b, въ которыя вставляются щиты с. Объ половинки навъшиваются на петли, привинченныя къ дверной рамъ.

Если дверная рама будеть прислонная, то въ стънъ, во время кладки ея, оставляется для нее мъсто, въ которомъ рама укръпляется заершенными гвоздями, подобно оконной прислонной рамъ.

Замокъ и задвижки придълываются къ двери въ извъстныхъ мъстахъ. Послъ оштукатурки стънъ, около дверей прибиваются къ рамъ наличника е.


Чистые полы.



Чистые полы *) настилаются поперегь балокь изь сухихь $2^{1}/_{2}$ -дюймовыхь струганыхь сь лица досокь. Около стыть дылается рамка (фризь) авсе, прибиваемая къ балкамь е. Внутренніе бока ея вынуты шпунтомъ f, или четвертью g, въ которые входять плотно концы половыхь досокь h. Каждая доска соединяется съ другою посредствомъ нёсколькихъ деревянныхъ шиповъ k, (удерживающихъ ее отъ скоробливанія) и прибивается костыльками къ балкамъ же.

^{&#}x27;) Настилаются по окончаніи штукатурной работы.

По окончаніи настилки пола, онъ выстругивается на-чисто и повъряется котораго профилыва вырбана скребеть но штукатуркы и масть смомиваси



Къ стънамъ округъ пола прибивается наличникъ m, изъ $1^{1/2}$ -дюймовыхъ досокъ, выструганныхъ съ лицевой стороны. е, обитую дранью, на которую наме

Штукатурка.


памь а приполачивается, чрезъ одну или Прежде оштукатуриванія ствнь вытягиваются штукатурами и пояски. и одна отъ другой на растоянін не больс

Растворъ для штукатурной работы составляется изъ извести, песка и части алебастра, (собственно для деревянныхъ частей), разведенныхъ водою въизвестковомъ ящикъ. Растворъ накладываютъ на соколо (см. фиг. 21), который штукатуръ держить въ лівой рукі, а правою, посредствомъ жельзной лопаточки (см. фиг. 25), наметываеть на стъну и сглаживаеть ребромъ сокола. Когда растворъ на стене несколько окрепнеть, то его труть теркою (см. фиг. 22), смачивая ствну водою посредствомъ набрызга кисти, и всю штукатурку выравнивають по правилу. данови апо отор выда акви

Для корнизовъ и поясковъ, количество алебастра увеличивается для большой прочности.

Корнизы. В витукатурка на поветной в поветно


Корнизы вытягиваются шаблоном (см. фиг. 26), следующимь образомь:



По потолку и ствив прибиваются (временно) бруски а b, служащіе опорою для шаблона с, по которымъ онъ можетъ двигаться. Близь потолка d, вколачиваются $\frac{1}{2}$ корабельные гвозди, опутываются проволокою, для удержанія штукатурнаго раствора въ достаточную толщину, который накидывается съ сокола. Послѣ чего немедленно двигають приложенный деревянный шаблонъ, котораго профильная вырѣзка скребеть по штукатуркѣ и даетъ ей форму вырѣзки. Повторяя накидываніе раствора и выравнивая его шаблономъ, корнизъ получаетъ желаемую профиль.

Для экономіи въ матеріал'в при д'вланіи корнизовъ, можно прибивать къ потолку доску е, обитую дранью, на которую наметывается растворъ.

Штукатурка деревянныхъ перегородокъ, потолковъ, деревянныхъ корнизовъ и вообще дерева, дълается по драни.



Дрань а приколачивается, чрезъ одну или двѣ, штукатурными гвоздями крестообразно, и одна отъ другой на растояніи не болѣе какъ на 1½ вершка. Дрань, составляя такимъ образомъ клѣтки, удерживаетъ крѣпко известковый растворъ, который накидывается и трется, какъ сказано выше.

Каменныя стѣны штукатурятся прямо по кирпичу, исключая тѣхъ случаевъ, когда штукатурка должна быть толще, какъ на примѣръ на выступахъ; для чего онѣ набиваются гвоздями, опутываются проволокою и наметываются растворомъ, при чемъ, для сбереженія его, вкладывается щебень.

Обыкновенная штукатурка на ствнахъ не должна быть толще 1/4 дюйма.

Окраска.

Штукатурные потолки выбъливаются одинъ разъ мъломъ, разведеннымъ съ клеемъ или крахмаломъ. Когда этотъ первый грунтъ высохнетъ, то потолокъ покрывается однимъ крахмаломъ и для окончательнаго выбъливанія покрывается еще разъ мъломъ.

Количество клея (или крахмала) опредъляется тъмъ, чтобы покрытое краскою мъсто не марало рукъ и не лупилось; послъдній недостатокъ бываеть отъ излишняго количества клея.

Внутреннія стѣны, назначенныя подъ окраску, выбѣливаются мѣломъ одинъ разъ, покрываются крахмаломъ и потомъ уже окрашиваются желаемою краскою, разведенною на клею.

Подъ краску яркаго цвъта и дорого стоющую, наводится прежде грунтъ, т. е. стъна покрывается подобною же краскою, но жидко разведенною, потомъ крахмалится и окончательно окрашивается настоящею краскою надлежащей густоты, одною, или съ примъсью мъла.

Крахмаленіе стѣнъ препятствуетъ верхнему слою краски, распускать нижній, и притомъ она размазывается тонѣе и ровнѣе.

По причинъ, что краски употребляются и земляныя и металлическія, то сообразно ихъ качествамъ, онъ разводятся клеемъ, крахмаломъ, а иногда молокомъ. Краски должны быть хорошо растерты, особенно земляныя, на плить курантомъ (см. фиг. 58) и предварительно иромыты для отдъленія отъ нихъ сора и песка.



Живопись въ комнатахъ дълается клеевыми красками отъ руки или по трафаретамъ. Они дълаются изъ толстой картузной бумаги, пропитанной олифою, или вымазанной воскомъ на горячей плитъ. На этой бумагъ проръзывается (по сдъланному

прежде рисунку) узоръ, арабескъ или какія другія желаемыя фигуры. Бумага прикладывается къ стѣнѣ или потолку, мажется кистью съ довольно густою краскою, которая, сквозь прорѣзанныя мѣста оставляетъ слѣдъ свой на стѣнѣ весьма чисто. Передвигая трафаретъ — узоры повторяются и такимъ образомъ составятъ одинъ сплошной.

Направленіе трафаретных узоровь намічается по стінамь посредствомь шнура, натертаго углемь. Прямыя линіи проводятся кистью по линейкю.

Штукатурныя стъны, для обоссъ, покрываются прежде крахмаломъ и оклеиваются мягкою бумагою, намазанною крахмаломъ же. Когда она высохнеть, то обои, прилаженные кусками, также намазываются крахма-

ломъ и наклеиваются. Правильность направленія кусковъ повъряется отвесомъ.

Стъна, назначенная подъ масляную краску, должна быть тщательно перетерта и гладка. Она покрывается сначала жидкимъ клеемъ и совершенно высушивается, послъ чего грунтуется масляною краскою, составленною на олифъ (см. стр. 25). Когда грунтъ высохнетъ, то стъна покрывается одинъ или два раза настоящею краскою, стертою на олифъ съ примъсью бълилъ.


Если желають, чтобы стъна имъла матовую поверхность (т. е. безъ глянца), то послъдняя краска разводится на олифъ съ примъсью скапидара.

Во избъжаніе перетиранія грязныхъ комнатныхъ стънъ и потолковъ, (что соединено съ хлопотами и безпокойствомъ) весьма полезно, чтобы стъны и потолки были окрашены (одинъ разъ на всегда) масляною краскою, а по ней загрунтованы крахмаломъ и покрыты клеевою краскою. Издержки на масляную краску вознаградятся тъмъ, что такія стъны никогда не нужно перетирать, но стоитъ только смыть водою прежнюю краску, загрунтовать крахмаломъ и покрыть новою.

Подъ эту краску, дерево грунтуется дешевыми бълилами на олифъ.

Прежде окраски половъ, деревянныхъ льстницъ и вообще дерева, щели его замазываются замазкою, составленною изъ мѣла и охры на олифѣ. Оно грунтуется одинъ разъ, потомъ покрывается краскою, составленною на крѣпко-сваренной олифѣ. Для глянца, полы покрываются маслянымъ лакомъ.

Если *кровельные жельзные листы* не проолифлены прежде, то ихъ вымазывають олифою и по высушение ея, кровля окрашивается масляною краскою два раза.




Наружная отдёлка зданія заключается въ его оштукатуриваніи и окраскі. Это ділается точно также, какъ уже сказано о штукатуркі каменных и деревянных стінь. Послі чего приділывають навысы надъ крыльцами и водосточныя трубы. По сділаніи, къ цокольным продушинамь, деревянных вкладокъ а, которыя, на зиму, вставляются и оконопачиваются, — зданіе считается совершенно оконченнымь.


d nocupoüraxe gerebanneixe.

Камни, употребляемые для постройки зданій, удерживаются на мъстъ своею тяжестью и известковымъ растворомъ, который ихъ скръпляетъ; дерево же, въ видъ бревеиъ, брусьевъ и досокъ, соединяется различнымъ способомъ:

Простыйшія и употребительныйшія соединенія или связи, суть слыдующія:



Шипъ а, входящій въ гипьздо в.




Вставной шипъ с, входяшій въ гнъздо d.




потовал 138. При при при Сковородень е есть тоже шипъ, но съ косыми сторонами.



Засковородить двъ доски значить соединить ихъ рейкою f.




Односторонній сковородень д имъеть одну сторону скошенную и иногда укръпляется клиномъ ћ.




Зубъ і и двойной зубъ к соединяють концы двухъ деревъ.

"TROBOSONS




Подкосины і укрыпляются вы стойку т, шипомъ п, или сковороднемъ о, или башмакомъ р.




-нен аможним (43. то высмая опон Четверть г есть выемка, сдъланная вдоль дерева, для соединенія съ другимъ.

> Шпинть в есть шипь, сделанный во всю длину дерева.




накъ и во вебхъ способахъ рубки стънъ.

Соединеніе нъсколькихъ бревенъ въ углахъ, (напримъръ при срубкъ стънъ), дълается въ лапу а, или въ уголъ съ остаткомъ в.




Соединение въ лапу (фиг. 144 а), дълаеть уголь строенія чистымь и удобнымь для гладкой обшивки стънъ досками, какъ снаружи такъ и снутри, а также и для оштукатуриванія. Бревна, обыкновенной толстоты, отесываются съ концовъ с съ двухъ сторонъ; толстыя же d, можно отесывать съ четырехъ сторонъ. Если же бревна оставляются круглыми, то вдоль ихъ вынимается жолобъ е, прокладываемый, во время рубки стынь, мхомь; оть чего бревна будуть плотно лежать одно на другомъ.



Для большей прочности соединенія въ углахъ, у одного бревна оставляется шипъ f, а у другаго гнъздо.


потея въ постройкахъ; сробража-Domen Деревлиныя здайн значительнаго развъра, льлаются на тапомъ же фун-

данентъ, накъ и начениля (си. стр. 28).



Соединение въ уголъ съ остаткомъ (наиболъе употребительное по прочности и легкости въ работъ), дълается посредствомъ полукруглаго выруба h, въ который ложится следующее бревно; сверхъ того, какъ и во всёхъ способахъ рубки стёнъ, бревна насаживаются на шипы і, и у каждаго вынимается продольный жолобъ к. При этомъ способъ, часть бревна т оставляется круглою, остальная же п отесывается снутри.

Если бревна, снутри стѣнъ, должны быть тесанныя до самаго угла о, то для прочности зданія оставляють въ полукругломъ вырубъ шипъ г, а въ прилегающемъ къ нему бревив гивадо з.



Бревиа. обынновениой

и матри и иногда, для скрыпленія дерева, употребляють жельзо: болты а съ гайками; гвозди в, ерши с, и заершенныя скобы д. При этомъ способъ дерево можеть не врубаться одно въ другое, но накладываться, какъ видно изъ фигуръ.

> Показанные способы скрыпленія дерева употребляются въ постройкахъ, соображаясь съ надобностью и прочностью общей связи зданія.


Деревянныя зданія значительнаго разміра, ділаются на такомь же фундаментъ, какъ и каменныя (см. стр. 28).



Небольшія же, могуть быть выстроены на каменных столбахь а. Подъ ними выводится фундаменть b изъ камня, самые же столбы, толщиною въ 1 аршинъ, кладутся изъ кирпича, и преимущественно изъ жельзнаго или полужельзнаго.




с, подъ поперечными стѣнами d, и въ промежуткахъ e, если они длинны.




Въ строеніяхъ жилыхъ, промежутки f забираются стоячими отрубками бревенъ въ пазъ, которые упираются въ перекладину g, лежащую на землѣ, и въ окладной вънецъ, т. е. въ первое бревно стѣнъ h. Для большаго тепла, все это конопатится и общивается снаружи досками.



Отрубки бревень *f* удерживаются посредствомъ сдёланныхъ на концахъ ихъ шиповъ *i*, входящихъ въ шпунты бревенъ *h* и *g*.




Вивсто каменных столбовь делають, такъ называемые, стулья k, т. е. бревна 8 верш. толщиною, вкопанныя въ землю на $1^{1}/_{2}$ или на 2 аршина. Для предохраненія ихъ отъ сырости, они осмоливаются, или обжигаются, и яма l забивается пескомъ или щебнемъ.






Болъе прочные стулья т имбють внизу лежень п, съ которымъ соединяются посредствомъ шипа и двухъ подко-

На грунтъ твердомъ, и для небольшаго анато вивыте акон вотовавлонова строенія, можно класть, подъ углы его -оди ав в 153, пато иманиодопои промежутки, большіе бульюжные камии р, на которыхъ утверждается первый вънець стынь. Промежутокь г околачивается досками, или засыпается пескомъ и землею.




Такъ какъ необходимо для прочности зданія, чтобы вънцы были горизонтальны, то верхи столбова или стульева в, выравниваются ватерпасомъ, послъ чего кладется окладной впиець t; онъ служить основою ствнъ и на немъ означаются съ плана) мъста для дверей v (фиг. 155).



На окладной вънецъ нарубаютъ слъдующій, и такъ далье, пока стыны не получать надлежащей высоты (см. фиг. 144).

Для дверей и оконъ оставляють отверстія, въ которыя вставляють косяки х; концы, бревенъ примыкающіе къ нимъ, обдълываются шипами а, которые входять въ продольный пазъ с, сдъланный въ косякахъ, отъ чего они кръпко держатся.




энадхоз вы отоманая или жиох Косяки оконные состоять изъ рамы d, одинаковой толщины съ бревнами. Въ нихъ дълается одинъ уступъ для лътняго переплета въ наружу е, а другой f во внутръ, для зимняго, и сверхъ того, вынимается четверть д, для досокъ наружной общивки.

- Косяки дверные т делаются подобно .ники вой амвиарод им аманиоконнымъ, но въ нихъ вынимается только потованивно за анором ахымануступь к, для привъшиванія дверей.

Въ вънцъ, прилегающемъ къ верху косяковъ, вырубаются пролеты і, (фиг. 155), для того чтобы косяки не препятствовали осадки строенія.

Оконные переплеты и двери, приготовляются и навъшиваются какъ сказано на стр. 51 и 52 понном отполнимой



Балки нижняго этажа врубаются окладной впнецт в сковороднемъ а, то время, какъ его положать.

Разстояніе балокъ и устройство черныхъ и чистыхъ половъ, делается точно также, какъ и въ каменныхъ строеніяхъ (стр. 43, 52).

Верхнія балки, въ одно-этажномъ строеніи, врубаются во второй вънепъ сверху. Подшивка потолка и смазка его, (см. стр. 44).

Устройство стропильной связи дёлается точно также, какъ и въ камен-Исчи а устронваются н ныхъ зданіяхъ.



158. Стропила п врубаются въ верхній въпорон андама нець о, съ выпускомъ р, къ которому привыстан бивается корнизъ г.

> р Кориизъ выдълывается изъ досокъ, по данному профилю, которыя прибиваются ГВОЗДЯМИ.


Деревянное строеніе конопатится мхомъ, или пенькою, для сохраненія тепла. шанароб томиним ст подопаним

Объ устройствъ крышъ, смотри стр. 39.




Наружная общивка стънъ дълается горизонтально изъ досокъ з, которыя прибиваются къ поставленнымъ стойкамъ о, прикрѣпленнымъ къ бревнамъ гвоздями. Бока общивныхъ досокъ з, скашиваются угломъ, и одна къ другой плотно прилаживаются, во избъжание течи.


Соединение концовъ общивныхъ досокъ потопадуди вжего отвижени делается въ наплавт г, а въ углахъ р, въ усъ.



Около оконъ и дверей прибиваются наличники х, пригоняемые въ углахъ въ усъ.




-Устройство стпонильной связи дваяется точно также, какъ и въ камен-Печи а устроиваются на особыхъ каменныхъ фундаментахъ или балкахъ; дымовыя трубы выводятся изъ печи прямо въ кровлю. При кладкъ печей, близъ деревянныхъ стънъ, наблюдается, чтобы между ними оставалось пустое пространство в, и задняя стънка печи дълается толще.



Для деревянных выстница устроивають изъ брусьевъ или толстых восокъ, такъ называемыя, тетивы а, въкоторых вынимаются пазы, для ступеней в, и подступенков с. Ступени и подступенки дълаются изъ досокъ.

Другимъ образомъ тетивы для лѣстницъ дѣлаются вырѣзными d, по размѣру ступеней, которыя обиваются досками e.


Для легкихъ лъстницъ достаточно дълать однъ ступени, безъ подступенковъ.




Площадки f выстилаются на переводахъ h досками (подобно поламъ), и поддерживаются деревянною связью съ подпорами g.


Устройство перегородокъ, штукатурка стънъ и потолковъ, окраска зданія, производится совершенно также, какъ и при каменныхъ строеніяхъ.

Подмостки и лъса.



Для кладки изъ кирпича невысокихъ строеній, каменьщики сначала подмащиваются на доскахъ, положенныхъ на кирпичи или излишніе известковые ящики, потомъ, по мъръ возвышенія строенія, подставляютъ козлы а, на которые настилаются доски в и подставляются стремянки с.





ютомъ, по въръ позвышения строе-

Если же строеніе довольно высоко, то устроиваются льса, для чего, отступя оть лицевой стороны на 4 или на 5 аршинь, вканывають отвъсно бревна а, (толщиною въ 5 верш.) въ высоту строенія. Къ нимъ приставляются другія стойки b, короче первыхъ (смотря по высотъ, на которой долженъ быть помостъ) и связываются кръпко веревками с. На эти стойки кладутся продольныя бревна d, поддерживающія поперечныя клади е, которыхъ другой конець вкладывается въ гнъзда k, оставляемыя въ стънахъ.

На кладях в настилаются доски f, служащія помостомь для рабочихь и поклажи матеріаловь.

Для всхода на подмостки устроиваются стремянки устроиваются изъ двухъ бревенъ, скръпленныхъ поперечными брусками, на которыхъ настилаются продольныя доски. Для облегченія же всхода, приколачиваются сверху бруски или колотыя доски, замъняющія ступени.

О РАЗМЪРАХЪ НЪКОТОРЫХЪ ЧАСТЕЙ ЗДАНІЯ.


Высота комнаты опредъляется ростомъ человъка и количествомъ вмъщающагося въ ней воздуха.

Комната въ 3 аршина вышины считается низкою. Приличная высота ея должна быть отъ $3^{1}/_{2}$ до 5 аршинъ, при длинъ 8 аршинъ.

Выщина комнать опредбляеть и вышину самаго зданія, причитая къ тому цоколь и карнизъ.



подъемь жельзной крыши зависить отъ ширины зданія и полагается не болье 1/4 и не менъе 2/7 его части, т. е. если ширина строенія будеть 12 аршинъ, то высота крыши по отвъсу должна имъть отъ 3-хъ до 2-хъ аршинъ. Очень плоскія кровли хотя весьма красивы, но задерживають снъгъ и стокъ воды, и потому скорке подвергаются порчи. Деревянныя кровли, по той же причинъ, имъють вышину не менъе 1/4 части ширины зданія.



Вышина цоколя а, при одно-этажномъ строеніи не дълается болье 1 аршина.

Ширина всего карниза b, должна составлять $^{1}/_{7}$ часть вышины стънъ.

Вышина отъ пола до подоконника c , полагается отъ 14 до 18 вершковъ.

Разстояніе d отъ верха окна до потолка, не мен \pm е 12 вершковъ.




170.

Размѣры окна *с* должны составлять не менье двухъ квадратовъ, т. е. если ширина будетъ (какъ принято) въ 1½ аршина, то вышина окна въ 3.

Почти такой же размъръ полагается и для двустворчатыхъ дверей, которыхъ ширина бываеть около $1^2/_3$ аршина.

Размъщеніе оконъ, для большей прочности и теплоты строеній, назначается такъ: угловые окна f должны отстоять отъ угла (по лицевой сторонѣ) на ширину одного съ половиною окна, т. е. если окно въ $1^{1}/_{2}$ аршина, то это разстояніе g будеть въ $2^{1}/_{4}$. Прочіе простѣнки располагаются не болѣе какъ въ $1^{1}/_{2}$ окна или въ $2^{1}/_{4}$ аршинъ.

Ширина лъстницъ можетъ быть не менъе $1^{1}/_{4}$ и ръдко болъе $2^{1}/_{2}$ аршинъ.



Ширина ступеней полагается оть 6 до 8 вершковъ, и на каждый аршинъ высоты лъстницы h дълается по 5 ступеней.

Площадки і не должно дълать менъе 11/2 аршина или одинаковой длины съ шириною лъстницы.

Высота периль бываеть въ 11/4 аршинъ.



Толщина стънъ опредъляется высотою зданія и климатомъ. На стверт наружныя кирпичныя стъны, во избъжанія промерзанія, не дълаются тонъе 1 аршина (въ $2^{1}/_{2}$ кирпича) k. Внутреннія же стъны въ два.

Деревянныя стъны съ общивкою имъють 8 вершковъ толщины.

Толщина балокъ съ поломъ полагается до 10 вершковъ.

При составленіи плана, профиля и фасада предполагаемаго зданія, всъ означенные размъры надлежить имъть въ виду, все остальное есть дъло вкуса и прихоти.

COURSE COCTABINETS ERRIDATS модител въ квалиатной сажени. ИУЖНО, одну спороиу си. Инрина лъстинцъ можеть быть не менъе 11/2 и ръдно болье 21/2 аринивъ.

Ширина ступеней полагается отъ 6 до 8 вер-

natorea rouke 4 apimura (un 21/2 minunga) k.

глава VI.

исчисление матеріаловъ потребныхъ на зданіе.

Предварительныя понятія о мпрахъ:

MHENHUXD, KBAZPATHUXD M KYENTECKUZD.

1. Линейная мъра, или погонная, есть исчисленіе протяженія по одной линіи. Употребительныя мъры суть: сажень раздъленная на 3 аршина, изъ которыхъ каждый раздъленъ на 16 вершковъ. Та же сажень раздъляется также на 7 футь. Футь дълится на 12 дюймовъ.

Если нужно знать, сколько аршинъ находится въ линіи длиною въ 10 сажень, то надо 10 сажень помножить на 3, что составить 30 аршинъ. Если на обороть, желали бы узнать сколько саженъ составляють 60 аршинъ, то нужно 60 раздълить на 3, получится 20 саженъ.

173.

II. Квадратная мъра (или плоскостная) употребляется для измъренія плоскостей квадратными саженями, аршинами или футами.


Высота периль бываеть въ 11/, апришть.

Квадратная сажень составляеть квадрать, у котораго каждая сторона длиною въ одну сажень.

174.


Чтобы вычислить, сколько квадратных аршинъ находится въ квадратной сажени, нужно, одну сторону ея, составляющую 5 погонныхъ аршина, помножить на другую, т. е. 5 помножить на 5, получится 9, т. е. 9 квадратныхъ аршинъ находится въ одной квадратной сажени. Если бы желали знать, какъ велика будеть квадратная мъра стъны, имъющей 4 сажени длины и 2 вышины, то надобно длину помножить на вышину, т. е. 4 на 2, что составить 8 квадратныхъ саженъ.

Для вычисленія, сколько квадратных сажень находится въ 396 квадратных аршинахь, надобно 396 раздълить на число квадратных аршинь находящихся въ одной квадратной сажени, т. е. 396 раздълить на 9, получится 44 квадратныя сажени.




Для узнанія квадратной мѣры треугольниковъ, надобно половину высоты его (ab) помножить на основаніе (cd). Предположа, что высота треугольника 4 аршина, а основаніе 9, будеть 2 помноженное на 9 равно 18 квадратнымъ аршинамъ.


III. Кубическая мъра служитъ для измъренія толщи какого-либо предмета кубическими саженями, аршинами или футами.



Кубическая сажень есть кубъ, у котораго основаніе, вышина и ширина имѣютъ по одной погонной сажени. Кубическій аршинъ есть тоже кубъ, имѣющій по всѣмъ протяженіямъ своимъ, по одному погонному аршину.



Если потребовалось бы узнать, сколько одна кубическая сажень имъеть кубическихъ аршинъ, то нужно вычислить прежде квадратную мъру одной ея стороны, т. е. 3 аршина помножить на 3, что составитъ 9 квадр. аршинъ. Эти 9 кв. аршинъ слъдуетъ помножить на вышину кубической сажени, т. е. на 3 погонныхъ аршина, получится 27 кубическихъ аршинъ.



men. norvances 27 avenue.

И такъ, чтобы вычислить кубическую мъру стъны, у которой ширина 1, вышина 5, а длина 12 аршинъ, надобно прежде вычислить квадратную мъру одной ея стороны, т. е. 5 аршинъ помножить на 1 аршинъ, что составитъ 5 квадратныхъ аршинъ. Потомъ эти 5 квадр. аршинъ помножить на длину стъны, т. е. на 12 кубическихъ аршинъ.

Еслибы желали знать, сколько въ 162 куб. аршинахъ находится куб. саженъ, то надобно 162 раздълить на число кубическихъ аршинъ, вмъщающихся въ одной кубической сажени. Такъ какъ мы знаемъ, что ихъ находится 27, то 162 раздъляется на 27, и получится 6 куб. саженъ.

При исчисленіи матеріаловъ употребляются всѣ три означенныя мѣры. Линейною мѣряется длина стѣнъ, бревенъ, досокъ, величина оконъ, дверей и проч.

Квадратною вычисляются плоскости зданій, покрываемыя штукатуркою, краскою, досками, жельзомь и проч.

Кубическою измъряется кирпичь, камень, известь, песокъ, глина и проч.

Для другихъ матеріаловъ, какъ то: алебастра, мѣла, красокъ, клея, проволоки и проч. принимается въсовая мѣра, т. е. пуды и фунты.

Бревна, доски, гвозди, кафли, замки, петли и проч. считаются штуками.

При вычисленіи количества матеріаловь, слишкомь дробныя части откидываются прочь; напримъръ: въ кубической мъръ можно считать $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ и $\frac{1}{4}$. При расчеть кирпича считать полутысячи. При счеть бревень и досокъ считать половины. Сверхъ того къ исчисленному количеству матеріаловъ, особенно кирпича и гвоздей, прибавлять $\frac{1}{10}$ часть на изломъ.

BOEFO.	ISLOUPOUP	ile wat	epiahobe.	AHro.
НА	н . «ТЭМДЭЧП ЙОЗАХ полагается 11/2 куб. саже-	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	BCEI'O:
уб. саж.	на гашеной извести, слъ- довательно на 8 будеть	На фундаме	нтъ.	GREET
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Смотря но допомо в д	сновыхъ, тол-	10 или 7 ¹ / ₂ . Если лежни	
Для	сажень 2/3 куб. сажень сажень сажень сажень сажень сажень треоко тивиму	Бутовой пли-	10 или 7 ¹ / ₂ помножить на 3, что составить	30 или 22 бревна.
саж.	Вычасление количества каринча смотри пиже.	За педостат- комъ булыж- ника, фунда- ментъ дълет-	множить на вышину его, т. е. $1^{1}/_{2}$ арш. на $1^{1}/_{2}$ будеть $2^{1}/_{4}$ квадр. аршина. Помножить ихъ на длину всего фундамента, т. е. на	
	1/2 180.	ся изъ желъз- иаго киривча.	90 аршинт, составится круглымъ числомъ 203 куб. аршина. Раздълить на 27 (т.е. на число кубическихъ аршинъ въ сажени) полу-	
	Взять съ плана длину по- коля по лицевой сторонъ- положимъ 20 погопискъ заженъ. Если плитяныхъ		чится количество бутовой плиты 71/10 куб. саженъ. Прибавя 1/10 часть ея на изломъ, все количество бу-	8
	задовь будеть три, то по-		товой плиты будеть	

НА	какой предметь.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	всего.
soriana.	KAKOE KOJIIQECTBO.	Извести.	На 6 куб. саженъ плиты полагается 1½ куб. саже-	
	inte.	Песку.	ни гашеной извести, слъдовательно на 8 будеть Смотря по добротъ изве-	2 куб. саж.
	Ваять съ илана длину все-	Бревенъ со-	сти. При средней добротъ ея полагается равное ко-	2
	го фундамента, положник привикрно 50 сажени. Раз-		личество песку, т. е	куб.
		За недостат-	Количество булыжника	саж.
	an S nam 4 concent, by term	Romb oy lobon	вычисляется подобно какъ	100
	10 или 71/2. Если лежин положатся въ 5 ряда, то	manibi, wy ii	и бутовой плиты, но извести полагается на 7 куб.	53/85
	10 ила 7 /2 почвожить на	даментъ мо-	саженъ $\frac{2}{3}$ куб. сажени,	by Albi
ш.в 05	5, 9TO COCTABILTS	сдъланъ изъ	слъдовательно на 8 куб.	
	Ширипу фунданента по- множить на вышиниу его,	лыжнаго кам- ня.	саженъ булыжника по-	1куб.
	r, e 11/2 apm. na 1 /2 6y-	За недостат-		саж.
	леть 2/, ква ср. аршина,	комъ булыж-	кирпича смотри ниже.	H. OP.
	линг св тян _{тиженме} П	ника, фунда-	pa, 1. H trails over	
	всего фунманита, т. е. на 90 гранить, составится кру-	ся изъ желъз-	To mo 180 and 1	
	Cabura sucaona 203 and.	наго кирпича.	Crumed Trails	Can o
	T.e. na sucto sy onsecunxa. apainna ba camenn) noav-	· ALL ENGINEERS	b.	France
Плитя	чится количество бутой		Взять съ плана длину цо-	nnenn
	плиты 71 10 кублядажевъ.		коля по лицевой сторонъ,	MORNIN
	Hpurana /10 race na		положимъ 20 погонныхъ	
кубич.	паломъ, все ко ш бу- товой плить до п		саженъ. Если плитяныхъ рядовъ будетъ три, то по-	
and a			ридовь оддель три, то по-	

на какой предметъ.	какіе МАТЕРІАЛЫІ.	какое количество.	всего.
Но такъ какъ въ кубиче- скомъ аршинъ укладывает- си съ известью 125 кирин- вей фиг. 185), то помпоживъ 504 па 125, выдетъ все ко- вичество киринчей, по- гребныхъ на стъпы и цо- коль	Кирпича по- лужелъзнаго. Извести.	множить 20 на 3, получится количество тесаной плиты	60 пог.
Кирпичный. В в сего коле в на в на в сего коле в на в на в сего коле в на в на в сего коле в на в на в сего коле в на в н	Кирпича. Извести. Песку.	Вычисляется вмъстъ со стънами. Если же весь цоколь предполагается скласть изъ бутовой плиты, то вычисляется вмъстъ съ плитянымъ фундаментомъ.	1 3
При этомъ случать, окна и двери должны быть вы-		ъ.	CASE.
Кирпичныя. В тиоцен ен дер 483. 4 1981 вы дерения 6 от от от вы атвыжее от	Кирпича по- лужелъзнаго и краснаго.	помножить на высоту ихъ, взятую вмъстъ съ цоко- лемъ, положимъ 6 аршинъ, что составитъ 6 кв. арш.	50

. НА КА	кой предметъ.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	всего
саженъ со-		ужельзпаго. Извести. Паску	Но такъ какъ въ кубическомъ аршинъ укладывается съ известью 125 кирпичей (фиг. 185), то помноживъ 504 на 125, выдетъ все количество кирпичей, потребныхъ на стъны и цоколь	63 ты- сячи.
- 101 - 111 - 111	цоколь предполагается скласть иза <u>битовой с</u> гы, то вычисляется викс съ плитянымы фундаме	Kapnaya. Kapnaya. Hasecru, mana Heasy. cross	На изломъ полагается $\frac{1}{20}$ часть всего количества кирпича, т. е. $63^{1}/_{2}$ тысячи, раздъленныя на 20, что составитъ	3 ты- сячи.
d'11	185.	На спивна по- лужельзнаго и краснаго.	При этомъ случат, окна и двери должны быть вы- чтены. Въ противномъ случат, па изломъ кирпича, ничего не полагается.	day.
	немъ, положим 6 гранд что сестингъ 6 гв. д. Померования 6 годур. пинъ на вею динну стър взятую съ плана и сос същощую примърно 84 шина, получится 504 ку принна.	Извести га-	На 10 тысячь кирпича по- лагается 1 куб. сажень из- вести, слъдовательно 63 тысячи кирпича надобно раздълить на 10, что со- ставитъ	$6^{1}/_{3}$ к. саж.

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЬ.	какіе матеріалы.	какое количество.	всего.
На каждую балку по од- вому листу войлока, а на 12-ть	deprey rou-		
На каждую балку по 20 стовъ. штукъ гвоздей, а на 12-ть штукъ	Гвоздей шту-	6 ¹ / ₃ саженъ извести раздъ- ляется на два, что соста- витъ	31/6
Такое же количество, какъ	Корнизной плиты, съ о- значеніемъ ея	Расчитывается погонны- ми саженями, зная по скольку плитъ идетъ на	Верхи
SMATO CHAMBA BALSO BALS	ширины, дли- вы и толщи- ны.	одну сажень. Предположа длину всего корпиза въ 20 саженъ, а на 1 погон. са- жень плиты 6 штукъ, то	1
по размъру окиа на раму	ыл или присы Брусьевь со-	надобно 20 помножить на 6, выйдеть 120 штукъ пли- ты или 20 погонныхъ са-	200
вужно примърно 2 бруса, а на 10-ть оконъ	4. На Ба.	Mens Haribi	погон.
Нижняго этажа.	Бревенъ со- сновыхъ не менъе 8 арш.	По длинъ строенія въ 6 саженъ уляжется 8 ба-локъ, каждая на 1 ¹ / ₂ арш.	inera
	толщиною, длиною 4 са- жени.	одна отъ другой	8 балокъ
	Смолы на ос-	На каждую балку по 3 Ф. смолы; на всъ 12-ть	36
	цевъ балокъ, пополамъ съ дегтемъ.		Фунт.

.она	какой предметъ.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	всего.
51/6 кубич. саж.	Смотря по доброть из- вести, половина ен или греть. Въ первомъ случав 51/3 саженъ извести раздъ- ляется на два, что соста- витъ	Войлока на обертку концовъ балокъ. Гвоздей шту-катурныхъ на прибивку войлока.	ному листу войлока, а на 12-ть	12 ли- стовъ 240 штукт
Верхн	ии саженами, зная по скольку плить вжать отак одру сажень. Предноложа дляну всего корпиза въ 20 сажень, а на 1 погои, сажень плиты 6 штукъ, то		Такое же количество, какъ и на балки нижняго этажа.	eneu,
	на заклади		лонныя рамы.	5 mil
Окони.	ты пли 20 погонныхъ са-	Брусьевъ со- сновыхъ тол- щиною въ 4 вершка, дли- ною въ 4 са- жени.	нужно примърно 2 бруса, а на 10-ть оконъ	20 брусь-
Двери джовью Эё-			На каждую примърно по 1 брусу, а на 4 двери	4 бруса

		матеріалы.	КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО.	BOET O.
п венъ. 2	Длипу паружныхъ стъпъ примърно 20 саженъ раздълить на 4, т. е., на длипу бревна, получится	Войлока, дли- ною 1 ¹ / ₂ арш.,	На каждую погонную сажень бруса, полагается по $3^3/_4$ ф. смолы, смотря по числу рамъ, сколько окажется: положимъ 70 саженъ, помножить на $3^3/_4$ составится	264 ф. или 6 пудъ. 140 лист.
	Сообразно размърамъ крыши: на три цъльныя строимлины (а) 6 бревенъ; на четыре угловыя (b) 4	Гвоздей на прибивку вой- лока.	the same of the sa	350 штукъ
on aH 14 6pea.	бревна, мизод відиномодо (с) 4 бревна, а всего Если предполагается кро- вля съ подстропильными перекладинами и регеля-	сажени.	На 5 оконъ одна доска, а на 10	2 доски.
4 бревна 9,	ми, то число бревейъ уве- личивается по расчету- Примърно	Клею столяр- наго. Войлока.	На 5 подоконныхъ до- сокъ ½ фунта, а на 10 По размъру подоконной доски, примърно 1½ ли-	1 фунтъ. 15

на какой предметъ.	какіе матеріалы.	какое количество.	всего.
нень бруса, полаг. атадной рамы по 2 листа, положнить 70 са на бостан тем.	Бревенъ со- сповыхъ, дли- ною 4 сажени, толщиною 6 вер.	Длину наружныхъ стънъ примърно 20 саженъ раздълить на 4, т.е., на длину	
а на 70 саженъ	Смолы съ дегтемъ на осмоленіе бревенъ.	На каждое бревно по 15 Ф., а на 5	2 пуда.
На стропила. 190. 4 в стропила с с с с с с с с с с с с с с с с с с с	новыхъ, длиною въ 4 сажени, толщиною 6 верш.	крыши: на три цъльныя стропилины (a) 6 бревенъ; на четыре угловыя (b) 4 бревна, на 8 подпорокъ (c) 4 бревна, а всего Если предполагается кровля съ подстропильными перекладинами и регелями, то число бревенъ уве-	14 брев.
На 5 подоконных до- сокт !/2 фунта, а на 10	Скобъ желъз- выхъ заерше- ныхъ, въсомъ по 3 ф. въкаж- дой.	личивается по расчету. Примърно	4 бревна 9.

отна к	АКОЙ ПРЕДМЕТЪ. АЛ	какіе МАТЕРІАЛЫІ.	какое количество.	всего.
Ная	келъзную кровлю.	Досокъ сос-	По одному скату кровли:	-
	жень кроил полагаетс	The second secon	на конекъ 2 доски, по кра-	
	51/2 листовъ101 двуз	,	ямъ 6, въ трехъ промежут-	.8.
	длиника скатахъ про	14	кахъ 6 досокъ, и того 14.	
_	in oviers 40 main. c	ною въ 3 са-	По другому скату тоже 14	
-d	жент; въ двухъ треугол	жени, поконь-	досокъ. Всего 28. На бо-	
-9	никахъ 16 саженъ, а вс	ку и краямъ.	ковые скаты: по краю 3	24
-Ei	го 56 квадр. сажень, г	COND	доски, въ трехъ промежут	mayen
а 308 лн-	каждую по $5^{1/2}$ листовъ	Бреневи сос-	кахъ 2, и того 5 досокъ.	
. CTOBL.	на вев	SOMETER, BR	На другой скать тоже 5,	38
-0	На 1 желъзный листь п	Гвоздей кро-	а всего 10. На всъ 4 ската	до-
	лагается по 5 штукъ, а г		кровли	сокъ.
	всв 508 листовъ	A SHARLING STREET, STR	тасполагия ранастивы на	
3 RO	На 1 погон. саженъ по	Pagagon H S	Въ 3-хъ промежуткахъ по	
1	192: програ	длиною въ 3	два бруска, по длинъ кро-	
1		сажени, тол-	вли всего 12 брусковъ. На	
	The same of the sa	щиною 21/2	другую сторону тоже 12,	36
		дюйма.	на боковые скаты по 6 и	ръще-
di	На 25 ж манькъ листон	Проволоки	того 12 брусковъ, а всего	тинъ.
ra 12	1 фунтъ; 508 раздълить и	желъзной.	Ha some or pameriney no	
. THYO .	25, будетъ	TENTH OF DIPIN	f month, in an Wes 38	152
-8	На одиу погонную с	Гвоздей 5	На каждую доску по 6	228
. 180.	жень по 9 штукъ	дюймовыхъ	гвоздей, а на 38 досокъ	штукт
		на прибивку	United in oany norest-	
		досокъ.		
		кориизу.	ina gas, no 24 40000, n	Con.
-1	На одву поговную с	Гвоздей 5	На каждую ръшетину по	144
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	seens rpy os nots, mer	Hard and the second second	4 гвоздя, а на 36	штуки
	примърно	THE REPORT OF THE PARTY OF		
CTOBE.		ръшетинъ.		0

на какой предметь.	какіе МАТЕРІАЛЫІ.	какое количество.	всего.
Ho o mony chary hobbies is a no new 2 goc; 700 to no new 2 goc; 700 to no new by the new gocon been 200 Ha for	шина, шири- ною до 1 ар- шина.	ли будетъ 40 квадр. са- женъ; въ двухъ треуголь-	
ковые скаты: по краю 5 доски, въ трехъ промежут кахъ 2, и того 5 досокъ. На другой скать тоже 5, а всего 10. На всъ 4 ската кровли	Гвоздей кро-	никахъ 16 саженъ, а все- го 56 квадр. саженъ, на каждую по 5 ¹ / ₂ листовъ, а на всъ	308 ли- стовъ.
Въ 5-хъ промежуткахъ по два бруска, по дливъ кро- вли всего 12 брусковъ. На	вельныхъ 3-хъ дюймовыхъ. Крючьевъ 2-хъ фунто- выхъ, подъ	лагается по 5 штукъ, а на всъ 308 листовъ На 1 погон. саженъ по 3 крючка	1540 штукъ 60 крюч.
другую сторопу тоже 12, 56 на боковые скаты по 6 н ръшетого 12 брусковъ, а всего тниъ. На каждую доску по 6 . 228	кровлю по корнизу. Проволоки желъзной.	На 25 желъзныхълистовъ 1 фунтъ; 308 раздълить на 25, будетъ	12 Фунт.
гвоздей, а на 38 досокъ, . штукъ	Гвоздей 5-ти дюйм. для укръпленія кровли по корнизу.	На одну погонную сажень по 9 штукъ	180.
На каждую решетину по 144 гозда, а на 56 птуки	Желъза листоваго на сточныя тру- бы.	На одну погонную сажень трубы по 1 ³ / ₄ листа. Примърно	15 ли- стовъ.

отна какой предметълам	какіе МАТЕРІАЛЬІ.	какое количество.	всего.
По 6-ти гвоздей на каж- дую доску, а на 240 до- сокъ	прикрапленія	трубъ, по 1 штукъ, а на	8.
По 8-ин гвоздей на каж- дую доску, а на 240 до- сокъ 1920.	Крючьевъ жельзныхъ въ 2 фунта въсомъ.	На одну погонную са- жень сточныхъ трубъ по 3 крючка, а на 8 саженъ	24 штуки
. ондаодя окугатуры в На расчету. Примърно . 10.	Бревенъ сосновыхъ, на стропила. Брусковъ на	Смотри выше, при расчеть бревень на жельзную кровлю. Располагая ръшетины на	
194 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	ръщетины длиною въ $\frac{3}{2^{1}/2}$ дюйма.	1 асполагая рышегины на $1^{1}/_{2}$ аршина одна отъ другой, по скату кровли ляжетъ 7 ръщетинъ, каждая въ двое, составитъ 14; на	
По прежнему расчету.	лахи удаво -эоэ диеленд ви думанон Гвоздей 5	два ската треугольные 10, а всего	38 ръше- тинъ.
Полагая разстояніе по 6 вершковъ одной отъ дру-гой, вычисляется по преж-	дюйм. на при-	На каждую ръшетину по 4 гвоздя, а на всъ 38	The state of the s
нему расчету 195 По и режиечу расчет	Досокъ сосновыхъ получистыхъ, шириною 5 верш.	Полагая на одну погон- ную сажень кровли, въ два ряда, по 24 доски, а на 20 погонныхъ саженъ.	100
жол жадрагную са- кень по 84 штуки-	длипою 3 са- жени, для по- крытія кров-	Сторогаления по числу сторога драни и способу приправления госпобите	досокт

.одна к	акой предметъ.	KARIE MATEPIAJIL	какое количество.	всего.
.8	На одну сажень сточных в грубъ, по 1 штукъ, а на 8 саженъ	тесу, на при-	По 6-ти гвоздей на каж- дую доску, а на 240 до- сокъ	1440
24 штуки.	жень сточныхъ трубъ по б крючка, а на 8 саженъ Смотри выше, при рас- четъ бревенъ на желъзпую	Гвоздей двое- тесу на при- бивку верхня- го ряда до- сокъ.	По 8-ми гвоздей на каж- дую доску, а на 240 до- сокъ	1920.
	кровлю. Располагая ръшетины на 1½ аршина одна отъ дру-	Досокъ по ко- ню и по у- гламъ крыши.	По расчету. Примърно.	10.
	гой, по скату кровли ля- жеть 7 ръшетинъ, каждал въ двое, составить 14; на	Гвоздей двое- тесу на при- бивку ихъ.	На каждую доску по 8-ми.	80.
На чер	ива ската треугольные 10, а всего . оклаодя окуньчиво На каждую ръшетину по	Бревенъ сосновыхъ па стропила.	По прежнему расчету.	12
152.	Holaran Rolling noron-	Ръшетинъ, длиною 3 сажени, толщиною $2^1/_2$ д.	Полагая разстояніе по 6 вершковъ одной отъ другой, вычисляется по прежнему расчету.	480.
-	ную сажень кровлй, въ два рада, по 24 доски, а на 20 погонныхъ саженъ.	прибивку рф.	По прежнему расчету.	
		Черепицъ,	- 4	15 m-

.orHA	какой предметь.	какіе матеріа, лыі.	какое количествол	всего.
	По прежнему расчету. Сообразпо дланъ гон- тинъ, опредълится число	Досокъ сосно- выхъ на ко- векъ Бревенъ на стропила, Ръшетинъ	Прямой черепицы глад- кой, на каждую квадр. са- жень идеть по 200 штукъ. Число квадр. саженъ, на- ходящихся въ крышъ, на- длежитъ помножить на 84 или на 200.	на н
	ргинетинъ. На квадр, саженъ кровли полагается до 154 гон-	Извести, на смазку черепицъ. Къ ней песку.		
	199	Къ ней же коровей шер-	На 1000 черепицъ 5 ф.	
На д	На квадратную сажень гонта положены ображены съ изломомъ	сти Бревенъ на стропила.	По прежнему расчету.	
7	Изъ одного брениа-тол приного б вершкову иль ного 5 сажени в ходить 150 гонтика изъ такого	сажени, тол-	По тому же расчету, какъ и на досчатую кровлю.	
	же, 7-ын вершковаго, 175.		На одну квадр. сажень полагается 70 драницъ.	
	Вычисляется по прежне-	ною до 3-хъ вершковъ. Планокъ для		Ha
	Расчитывается по длинъ ел в толщинъ связывае-	укръпленія драни гвоздя-	Опредъляется по числу рядовъ драни и способу прикръпленія гвоздями.	

какой предметь ан	какіе матеріалы.	какое количествол	всего.
Прамой черепицы глад- кой, на каждую квадр. са-	выхъ на ко-	по 6-ти гвоздей их каж- кую доску , а на 240 до-	
чень идеть по 200 штукъ. Писло ква онаосна окувотног аН ходищихся въ крышть, на-	I was	по прежнему расчету.	mryes
длежить помиожить на 84 или на 200 8 et На 1000 или полагает	Ръшетинъ.	Сообразно длинъ гонтинъ, опредълится число ръшетинъ.	1920.
ся [†] / ₁₆ доля куб. сажени. То же количество. На 1000 черениць 5 ф.	Гонту готоваго, длиною $12^{1}/_{2}$ вершк. шириною $3^{3}/_{4}$	На квадр. сажень кровли полагается до 134 гон- тинъ.	10.
По прежиему расчету.	вершка. Гвоздей гонтовыхъ.	На квадратную сажень гонта полагается 158 шт. съ изломомъ.	.08 Ha Al
По тому же расчету, какъ на в па досчатую кровлю.	мослойныхъ,	Изъ одного бревна тол- щиною 6 вершковъ, дли- ною 3 сажепи, выходитъ 130 гонтинъ; изъ такого	
На одну квадр, сажень полагается 70 драницъ.	ковъ, для из- готовленія гонта.	гой, вызмеляется по преж- нему расчету.	
На дорновую и соломенную кровли.	Бревенъ на стропила, ръ-	Вычисляется по прежнему расчету.	
Опредъляется по числу радовъ драви и способу прикръпленія гвоздами.	дей.	Расчитывается по длинъ	

о на какой предметъл ал	какіе МАТЕРІАЛЫІ.	какое количество. всего.
зается по 1 куб., сажени принча, въ которой счи- зается 1170 интукъ. На 50 квадр. сажень по- нагается 1/6 куб. сажени. На квадр. сажень чистаго възданслить по 4 доски. Въздислить квадратное со- держанжин закоп знандар в.Н. квад. сажена зінжува мно- квад. сажена зінжува мно- кить на 4, получится число	глины, брусковь и досокь, толщиною въ 2½ дюйма, шириною до 1½ арш., т. е. сообразно раз-	молки. На одну погонную сажень длины балокъ по 12 досокъ. Зная число промежутковъ между балокъ и общую ихъ длину въсложности, помножить
На 1 погонную сажень потолка полагается 9 до- гокъ. По 12 и́тукъ на каждую поску.	тивку по даок ка) данною 3 кажени шира- пою 5 верш., колщиною въ доймъ. Гвоздей 5-ти	На 30 квадр, саженъ пола по 1/2 куб. сажени. Исчисля квад, мъру каждаго промежутка между балокъ, и приведя ее въ квадратныя сажени, надобно помножить на 2, получится количество глины въ куб. саженяхъ. На 30 квадр. саженъ пола по 1/2 куб. сажени, или равное количество глинъ.

отна какой предметъ.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	всего.
тету, сообразно употребнению способу при дъ- наніи дориовой крыдии, содинию глинянаго слоя и проч.	манаго. Извести на заливку. Сосновыхъ чистыхъ досокъ, длиною 3 сажени, толщиною въ 2½ дюйма. Клею столярнаго.	На 30 квадр. саженъ по- лагается $\frac{1}{6}$ куб. сажени. На квадр. сажень чистаго пола, идетъ по 4 доски. Вычислить квадратное со- держаніе всъхъ половъ въ квад. саженяхъ и помно- жить на 4, получится число досокъ. На каждыя 4 доски по $\frac{1}{2}$	all
201. 201. ALCAROTHP VLOU CLH ATHA 353.073.88 IAURA ORTO9	шивку потол- ка) длиною 3 сажени шири- ною 5 верш., толщиною въ 1 дюймъ. Гвоздей 5-ти дюйм. на при-	потолка полагается 9 до-	

о на какой предметъ. Ал	какіе матеріалы.	какое количество. всего.			
2 он улиото отуджал 8. На лъстницы.					
Каменныя.	Плитъ сту-	По числу ступеней.			
202. мана оп	Кирпича.	Вычисляется по размъру лъстницъ, ихъ столбовъ и			
жень переборокъ пола-	ная стойка. Досокъ сосио- выхъ толщи-	сводовъ, какъ сказано о стънахъ.			
гаетел по 12 досокъ.		По количеству кирпича.			
	Плить лещад-	По размъру лъстничныхъ площадокъ.			
Деревянныя.	Бревенъ, брусковъ, до-	По размъру лъстницъ и			
203.	дей. оН	числу ступеней.			
Ha ozuy new Wzarzetea 700 mrysa. 7	Kupnava spacuaro Hapaanoss	На голландскую наравчатую о			
sys of some	Lanna es coll Recey cons.	I men grad men.			
9. На де	ревянныя пе	реборки.			
Брусковыя.	Бревенъ на	По размеру напобаромя			
0.04	перекладины	По размъру переборокъ.			
AUT.	и стойки.	На каждую погонную сажень переборки идетъ по			
	или кокоръ.	10 штукъ. Длина ихъ опредъляется вышиною пере-			
and the second s		борки.			

на какой предметъ.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	ВСЕГО
ы. По числу ступеней.	Ершей желъз- ныхъ,для при- бивки стоекъ.	На каждую стойку по 2 ерша.	*
Вычисляется по разм'ру дестинить, ихъ столбовъ и своловъ, какъ сказано о	Брусьевъ на перекладины или стойки.	По размъру переборокъ.	
стынахъ. коли эктэнг св По количеству каранча.	1	На одну погонную сажень переборокъ пола- гается по 12 досокъ.	
По размъру яветинчныхъ площадовъ По размъру яветиндъ п	въ 5 верш., длиною по вы- сотъ перебо- рокъ.	осоне поличуван, в вы стак Деревящили.	
числу ступеней.	10. Ha neu		
На голландскую изразчатую о 7 оборотахъ.	Кирпича краснаго Изразцовъ Глины	175 штукъ. ½ куб. сажепи.	Total Street
На выждую погонную са- день переборки идеть по 10 штукъ. Длипа ихъ опре- дългется вышиною пере- бойки.	мельза полоснаго на кронштейны. Прибора же- лъзнаго или мъднаго, т. е.	По $2^{1}/_{2}$ пуда на каждый.	

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.	всего.
180 (если печь наразча- тав.)	Двое дверецъ, душникъ, чу- гунныя вьюшки и же- лъзный листъ къ полу	На пожајую пороли и се- кена витеожи труба 450 ступи	2 60
На Утермарковскую печь, 1	Кирпича, вы-	Различныхъ мъръ, до 540	
аршина въ поперечникъ.	дъланнаго по	штукъ.	
800 штукъ	лекалу.	Ha orary.	
1/2 куб. сажени.	Глины	¹ / ₁₀ куб. сажени.	
Столько желим верения	Песку		
150 штукъ.	Листоваго же-	OWN THE GOOD VIEW	
	лъза 2-хъарш.		
75 штукь.	Проволоки		
11/4 ФУнтовъ	Чугунная	14 верш. въ діаметръ, въ-	
	плита кру-	сомъ 2 пуда.	
	глая. кви		
SI A-BODUSHI	2 дверецъ. Вьюшка.	Canada and	
	Желъзный		
2.	листъкъполу.	THE PERSON NAMED OF BUILDING	
	Воронка же-	1 желъзный листъ.	
	лъзная.		
	Труба между	$\frac{1}{2}$ желвзнаго листа.	
Haustonia St. Critic.	печью и ств-	Barras diva di Salazania	1
Ho passupy ero.	ною.	Lipa a Lipa or be to cherical	
На Русскую печь, длиною 31/2	Кирпича	1650 штукъ.	
и шириною 21/2 аршина.	Глины	¹/₅ куб. сажени.	
по разнару его.	Песку	Столько же.	
	Проволоки	13/4 фунта.	
	Гвоздей брус-	120 May 100 1 State Office of the	
The state of the s	ковыхъ	100.	

НА	какой предметь.	какце матеріалы.	какое количество. всего.
	(ecursus	Изразцовъ. Дверцы. Засловка жельзная. Жельза по-	
	Различных в мъръ, до 510 штукъ.	лоснаго для очелка	
	На очагъ.	Кирпича	800 штукъ.
	1/10 куб. сажени.	Глины	
	1/10 куб. сажени.	Песку	
		Изразцовъ.	150 штукъ.
	.7 .mcross.	Гвоздей брус	
	2 фунта.	ковыхъ	75 штукъ.
	14 верш. въ діаметръ, въ-	Проволоки	11/4 фунтовъ.
	cont 2 nyaa.	Плита чугун-	
		ная лага	1.
		Желъзный	1 olay sees somesees
	7.afoporaxs	ящикъ	
		Дверецъ	2.
	1 желганый листь.	Ръметка	A County Management
		Вьюшка	1.
	1/2 жельзнаго листа.	Листоваго желвза на кол-	O ₂ evalue
		пакъ	По размъру его.
		Къ нему про-	
		волоки и гвоз-	на Русскую печь, длиною э/,
	У ₅ куб. сажени. Столько же.	дей.	По размъру его.
	fall danta.	Засовъ	
		къ трубъ.	
	.001	ковымко	

отна.	КАКОЙ ПРЕДМЕТЬ. АЛ	какіел матеріалы.	какое количество.
	На 1 куб. сажень навести	1. На труб	би.
Han	Одно-дымную. дуя 1 оп	Кирпича.	На каждую погонную сажень высоты трубы 480
	Ha I keaap, caken loa-	Apanu, Am-	Деревлиныхъ переборокътурт
	гается драни 4 птукъ, слъдовательно, исчислямъ-	Глины и пе-	На 1000 кирпичей ¹ / ₈ куб.
	ру переборокъ и потол- ковъ, въ квадратилихъ са- женяхъ, номножить ихъ на 40.	наружныя	На 1000 кирпичей ¹ / ₁₀ куб.
	Одвухъ дымахъ.		На 1 погонную сажень вы-
	штукъ.	Глины и пе-	THE DESCRIPTION OF THE PERSON
	На 6 квадр. саженъ шту- катурки. $1/25$ куб. сажени	Извести	На 1000 кирп <mark>ичей ¹/₁₀ куб.</mark> сажени.
	На боровы.	Кирпича	Сообразно толстоть бо-рова и его направленію.
	На 6 квадр_саженъ шту- катурки 18 пудъ.	Глины и пе-	На 1000 кирпичей ½ куб.
	$\mathbf{H}_{\mathbf{Q}\mathbf{f}}$ квадр. сажень $^{1}/_{25}$ куб. сажень.	На штукат	урку.
1	Кирпичныхъ стънъ.	Извести	Вычисляется квадратная
	На 10 погонных саженъ коринаа полагается 31/2	Алебастра	мъра ветхъ стънъ, печей (если онъ неизразцовыя) и
	ny,ta-	iole, Sermonia,	трубъ, въ квадратныхъ са- женяхъ, и полагается на
	Такое же количество.	Извести	саженъ, по 1 куб. сажени
	Такое же количество.	Песку	извести.

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ. АЛ	какіе МАТЕРІАЛЫІ.	какое количество.	всего
г. , На каждую погонную са-		На 1 куб. сажень извести по 1 куб. сажени песку.	
жень высоты трубы 480		205,	
Деревянныхъ переборокъ и			
. дунотолковъ ни 0001 вн	ною въ 1 са-		
сажени.	жень.	слъдовательно, исчисля мъ-	
'accor TV	Hassern , Fina	ру переборокъ и потол-	+
Ha 1000 supnuyen 1,0 sy6.	паружанацы	ковъ, въ квадратныхъ са-	
Camenu.	п втадуат.	женяхъ, помножить ихъ на 40.	
На 1 поговную сажень вы-	Гвоздей шту-	на то.	
соты трубы 670 штукъ.	катурныхъ	На 1 квадр. сажень по 700	
Ha 1000 supmuch /s wy6.	для прибивки	штукъ.	
сажени.	драни.	O 2807 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
Ha 1000 supunqua 1/10 ky 6.	Извести	На 6 квадр. саженъ шту-	-
сажени.		катурки ¹ / ₂₅ куб. сажени	
Сообразно толеготь бо-	Kupmaa	извести.	
рова и его направление.	The manning .		
Па 1000 киринчей /8 куб.	Алебастра	На 6 квадр. саженъ шту-	
сажени.	сженаго.	катурки 18 пудъ.	
sprey.	Песку	На 6 квадр. саженъ ¹ / ₂₅ куб. сажени.	
Вычисляется квадратная	Извести	диринчикть станъ.	
На вытягиваніе корнизовъ.	Алебастра	На 10 погонныхъ саженъ	
если оп в непаразповыя) и	211211111111111	корниза полагается 31/2	
трубъ, нь квалратныхъ са-		пуда.	
женахъ п полагается на		mar Janjardi Aga	
панедыя 120 кнадратныхъ	HODGCIH	Такое же количество.	
cament, no 1 sy6. camenu	Contra 1		
повести.	Песку	Такое же количество.	

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.	какіе МАТЕРІАЛЬІ.	какое количество. всего.			
твежде и двери.					
На оконныя льтнія и зимнія рамы. На погонную симень на погон в н	тыхъ, сосновыхъ (или дубовыхъ)въ2½ дюйма толщиною, въ 3 са-				
4 napar.	Клею столяр-	На 4 переплета $^{3}/_{4}$ фунта.			
2raoranae u muurill	Костыльковъ желъзныхъ.	По 5 на каждую раму.			
aumeanie.	Стеколъ.	По размъру переплета.			
На 20 квадр. сажевъ на- ружныхъ стъпъ зданія по- лагается 5½ пуда; на то	Замазки.	На 120 аршинъ погон- ныхъ фальцовъ 24 фунта. На то же число погон- ныхъ аршинъ 1/8 фунта.			
же количество саженъ виу- грениихъ стънъ, 8 пудъ нэ-	Петель.	4 пары на окно.			
вести	Задвижекъ.	2.			
2 nyaa.	Крючьковъ.	2.			
На двери. Створчатыя филенчатыя.	Досокъ чис- тыхъ сосно- выхъ (или ду- бовыхъ) дли-	На каждую дверь 2 доски.			
На 10 квадр. саженъ 2 пуда. 8 фунтовъ. По цевту краски, иззна- ченной на окраниваніе.	ною 3 сажени, толщ. 2 ¹ / ₂ д. Клею столярнаго.	На каждую 1 фунть.			

отна какой предметь. Ал	какіе МАТЕРІАЛЬІ.	какое количество. всего.				
на 4 переплета полагает сл б досокъ.	Досокъ 1½ дюймовыхъ въ 3 сажени длиною, для наличниковъ и плинтовъ.	На 11 погонных сажень до 4 досокъ.				
На 4 переплета 3/4 фунта.	Костыльковъ для прибивки наличниковъ.	На 1 погонную сажень по 4 штуки.				
По 5 на каждую рану.	Петель	1. 1 казар. сажень по 700				
14. На пробълку и окрашиваніе. Стънъ и потолковъ по грунту Бълой нега- На 20 квадр. саженъ на-						
на то же число погон- ныхъ аршинъ / ₈ фунта.	шеной извести.	ружныхъ стъпъ зданія по- лагается $3^{1}/_{2}$ пуда; на то же количество саженъ вну-				
4 пары на окно. 2.	Задвижекъ.	треннихъ стънъ, 8 пудъ извести. 2 пуда.				
На загрунтовку подъ краску.	Мъла	3 фунта. На 10 квадр. саженъ 1½ пуда.				
На чистую отбълку потолковъ .	Клею.	1/2 фунта. На 10 квадр. саженъ 2				
На окраску стънъ.	Клею Красокъ и клею.	8 фунтовъ. По цвъту краски, назна- ченной на окрашиваніе.				

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЬ.	какіе матеріалы.	какое количество. всего
На окрашиваніе, масляною крас-	Олифы, на	На 1000 квадр, аршинъ
кою, желъзной кровли.	проолифлива-	полагается 1 пудъ олифы.
,caop	ніе листовъ съ	802
	объихъ сто-	
	ронъ.	1
0. 11	Черляди на	На 10 квадр. саженъ 10
На 40 погопиыхъ саженъ	окраску 2-хъ	фунтовъ.
Hospital server and a comment	разъ.	pytion covers
	Олифы	30 фунтовъ.
Деревянной кровли.	Черляди	На 6 квадр. саженъ 10
Walaro 00 arayo	00	фунтовъ.
Baueris ky6. camean 000, no 00.	Олифы	30 фунтовъ.
Половъ и плинтовъ.	Олифы	На 6 квадр. саженъ 30
	The William Street	фунтовъ.
Исчисанется по величить	Охры полода.	13 фунтовълимет и избор вП
здавія. Бревна въ-послед-	I was a second or other or or	
Оконъ и дверей. атупом мінта		
Hann erynespon outh as laust		фунтовъ.
Бренень коспозыва 90, видиом	Бълилъ	
Штукатурныхъ стънъ.	Олифы	The state of the s
Accord ropolates 00, no 0 nom, to	Гвоздей.	фунтовъ.
Ber ocrammere marepia-	Краски	Желаемаго цвъта 19 фун.
ин д. 31 еревинато зда-		
На стульнаменнаках и ажах	Бревенъ, тол-	По числу стульевъ.
Ci y and	щиною 8 вер-	
207.	шковъ, дли-	
	ною въ 2 арш.	
	Смолы на ос-	На 20 стульевъ 1 пудъ.
	моленіе ихъ.	
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	1	13

на какой предметъ.	какіе МАТЕРІАЛЫ.	какое количество.
	повыхъ дли- ною въ 4 саж., толщиною въ	На одну сажень высоты ствив полагается 10 вви-
1± Coopb	б вершковъ. Пакли по пазамъ.	На 40 погонныхъ саженъ 1 пудъ.
На 6 квадр. саженъ 10 вунтовъ. 30 фунтовъ.	Э	На 1 погонную сажень 1 фунтъ.
1 Ha 6 квадр, саженъ 50	6. На лъса	i. 2 гаотины и даого П
оунтовъ. 15 фунтования и имиото вН 5 фунта. На 6 квадр. саженъ 50 фунтовъ.	Бревенъ. qz0 Веревокъ. варалО	ствіи могутъ быть употре- блены въ дъло.
На подмостки и стремянки.	Досокъ.	Control Administration of the Control of the Contro
фунтонъ. Желаемаго цвъта 19 фун. строснія.	Гвоздей.	Всъ остальные матеріа- лы, для деревяннаго зда- нія, исчисляются также
По числу стульевъ.	Spenerr, ro	какъ и для каменнаго.
Ha merya Velicary no accur-	щиного 8 вер- шковъ, дли- ного въ 2 арш.	
Ha 20 cryateen 1 nygh.		B eymone

Изъ составленной, такимъ образомъ, смѣты, на каждый предметъ отдѣльно, должно, всѣ однородные матеріалы, соединить вмѣстѣ и составить общую потребность ихъ съ показаніемъ цѣнности.

		ORIGINATION A
OBILIAH HOTPEBHOGTS MATERIAJOB	CHARLOWS	нара Пете
Option morresinate marrange	1030	
003ВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ И ЦЪНА ИХЪ.	3A B	CE.
00 SBAHIE MAIEPIA JOBB W HOHA WAS.		коп
Бутовой плиты 00 куб. сажень, по 00 рублей		1
Цокольной плиты, погонных сажень 00, по 00 рублей сажень		0
Кирпича жельзнаго 00 тысячь, по 00 руб.	00	0
» 00 краснаго 00 » по 00 »	00	agN
» ⁰⁰ алаго 00 » по 00 »	00	arM
Извести куб. саженъ 000, по 00 рублей	0000	0.16
Песку 00 » « » 000, по 00 »	000	hpa
Глины ° » « » 000, по 00 оп , а зотиче и дво уп от джила	T 00 00	Kpa
Алебастра 00 пудъ, по 00 рублей	00	0
Плиты корнизной 00 погонныхъ саженъ, по 00 рублей	00	0
Плиты лещадной 00 штукъ, по 00 рублей	00	0
Плиты-ступенной 00 штукъ, по 00 рублей	000	0
Бревенъ сосновыхъ 00, длиною 00, толщиною 0 верш., по 00 рублей	00	0
Брусьевъ 00, длиною 00, толщиною 00, по 00 рублей	00	0
Досокъ горбылей 00, по 0 коп. каждая	000	0
Досокъ чистыхъ 00, длиною 0, толщиною 0, шириною 0, по 00 коп.	000	0
Досокъ получистыхъ 00, длиною 0, шириною 0, толщиною 0, по 0 коп	00	(alla
Ръшетинъ 0, длиною 0, толщиною 0, по 0 коп		H. h
Драни 00 тысячь, по 00		0
Гонту 00 тысячь, по 00	00	0
Черепицъ 00 тысячь, по 00	00	HHE
Листоваго жельза 00 пудъ или листовъ, по 00	00	010
Гвоздей 0 дюймовыхъ 00 штукъ, по 0 руб. пудъ	00	018
		J. MO
Ершей 00, въсомъ 00, штукъ 00 руб	0	0
Chook oo, BECOME oo, miyke oo pyo.	U	0

ЗВАНІЕ МАТЕРІАЛОВЪ И ЦЪНА ИХЪ.	ЗА В	CE.
The same of the sa	РУБ.	коп.
Полоснаго жельза 0 дюйм., 000 пудъ, по 0 руб	00	0
Изразцовыхъ 000 штукъ, по 00 руб. за тысячу	00	T. STATE
Петель дверныхъ 00 паръ, по 00 руб	00	
» оконныхъ 000 паръ, по 0 руб	00	0
Задвижекъ мъдныхъ 00 штукъ, по 0 руб	00	
» жельзныхь 00 штукь, по 0 руб	00	
Плитъ чугунныхъ, по 0 руб	00	- 1
Замковъ 00, по 0 руб	00	Evr
Дверецъ желъзныхъ 00, по 0 руб	00	Hora
Вьюшекъ чугунныхъ 00, по 0 руб	00	0
Извести бълой об пудъ, по о руб	00	
Мълу 00 пудъ, по 0 руб	00	
Клею 00 пудъ, по 00 руб	00	esH
Крахмалу 00 пудъ, по 0 руб	00	Песк
Красокъ, такихъ-то, пудовъ и фунтовъ, по 00 коп.	00	Tann
Олифы и проч.	acroal	Ase
o oor II) noroumist camens, no 00 py6.ren	0000	00
0 00 Ave 00 00 Ave 00 ave 300 Ave 00		1

Исчисленіе, потребныхъ на постройки рабочихъ, какъ то: каменьщиковъ, плотниковъ, кровельщиковъ, кузнецовъ, столяровъ, штукатуровъ, печниковъ и маляровъ, должно быть составлено въ отдъльной смътъ; но какъ успъхъ постройки зависить отъ искусства и числа ихъ, и отъ того, наияты ли рабочіе поденно, или подряжены оптомъ окончить постройку вполнъ, то невозможно съ точностію опредълить число ихъ. При казенныхъ постройкахъ, производящихся или казенными мастеровыми или подрядчиками, число рабочихъ опредълено Урочнымъ реестромъ, собственно для того, чтобы строеніе могло быть окончено къ назначенному сроку, чего не бываетъ при частныхъ постройкахъ, дълаемыхъ хозяйственнымъ образомъ, а иногда, своими рабочими.

Плиты ступенной 00 питука, по 00 рублей

Соблюдение плотной пригонии оконныхъ и дверныхъ ранъ и подоконинковъ, не нало способствуетъ къ сохранению тепла въ покояхъ.

Въ холодныхъ илиматахъ, гдб частые дожди и сибгъ портятъ вровлю окраску деревянныхъ построевъ, необходинъ виниательный оснотръ въ

navant atra, upu vent orallyarABAKT reut neupanmeren. Bos-

ochoblenie naclimom orpackii, malolimo eccepciacia depend ota ruichia, a melba ora cultura dependentia de melba o d

Если въ жиломъ строеніи выведенъ фундаментъ и стѣны, положены балки, насланы черные полы, сдѣлана смазка ихъ, окончена кровля и дымовыя трубы; то оно, какъ говорится, окончено въ черню.

Въ этомъ видъ, весьма полезно оставить строеніе на одну зиму, въ продолженіи которой оно сдълаеть надлежащую осадку, и растворы окръпнуть. Наружную штукатурку строенія, должно дълать не ранъе, какъ черезь годъ, чтобы дать время испариться водъ, находящейся въ известковомъ растворъ, чему можеть попрепятствовать наружный слой штукатурки.

Если грунть подъ строеніемъ сырой, то отділеніе стінь оть цоколя, посредствомь слоя бересты, весьма полезно. Сверхъ того, внутри всіхъ кирпичныхъ стінь оставляють (въ ½ кирпича) такъ называемыя воздушным трубы, которыя способствують теченію воздуха, уносящаго возникшую сырость. Отверстія этихъ трубъ, выходящія въ наружу стінь, заділываются вырізанными изъ листоваго желіза рішетками, для сбереженія трубъ оть засорінія.

Должно быть обращено вниманіе на смазку чернаго пола, сквозь который легко проникаеть сырость, если онь имбеть щели и неплотно примыкаеть къ стѣнамъ.

Соблюденіе плотной пригонки оконныхъ и дверныхъ рамъ и подоконниковъ, не мало способствуетъ къ сохраненію тепла въ покояхъ.

Въ холодныхъ климатахъ, гдѣ частые дожди и снѣгъ портятъ кровлю и окраску деревянныхъ построекъ, необходимъ внимательный осмотръ въ началѣ лѣта, при чемъ оказавшаяся малѣйшая течь исправляется. Возобновленіе масляной окраски, надолго сберегаетъ дерево отъ гніенія, а желѣзо отъ ржавчины.

Если въ жиломъ егроеніи выведень фундаменть и стыны, ноложены балки, насланы черные полы, сдълана сназка ихъ, окончена кровли и лымовыя трубы; то оно, какъ говорится, окончено въ черин.

Въ этонъ видъ, весьма полежно останти строеніе на одну зниу, въ продолженіи которой оно сдъласть надлежащую осадку, и растворы окрбинуть. Наружную штукатурку строенія, должно дълать не ранке, какь черезь годь, чтобы дать премя непариться водь, находящейся въ навестковомъ растворь, чену можеть попренятствовать наружный слой штукатурки.

Если групть поль строенісять сырой, то отлаленіе стать оть цоноля, посредствояь слоя бересты, весьма полезної Сверхь того, внутря веахь киринчихъ стань оставляють (вы //2 киринча) такъ называемыя сооднующими возницию позика посоннаго возниканую сырость. Отверстія этихъ трубъ з выходяція въ паружу стань, задальнаются выръзанними нав листоваго жельза рашетками, для сбереженія трубъ оть засоранія, задальнають оставания по задаминь по задаминь на паружу стань, женія трубъ оть засоранія, задаминь по задаминь на паружу оть засоранія, задаминь на паружу оть засоранія, задаминь на паружу оть засоранія, задаминь на паружу оть засоранія паружу оть засоранія на паружу оть на паружу от на п

Должно быть обращено вниманіе на смазку чернаго пола, сквозь который легко проникаеть сырость, если оды имбеть шели и пеплотно примынаеть нь ствиамь. Для формованія киринчей, изъ неремятой глины съ причйсью неска, устропвають изъ гладкой доски столикь и, а саную форму b, дълають изъ дюйновыхъ досокъ, по разибру

быть 6/, вершковь, ширина 5/4, а

трихиваеть плашии, готовый кир-

.IIIV ABAKT A.maa en. Buyrpu, Aoanna

о выдълывании кириича.

изъ такой формы вышединій, усыхаеть при обжиганіи и получаеть настоящую общепринятую мъру, т. е. длина его будеть 6, ширина 5, а телщина 11/2 першка. Работникь,


Не вст роды глинъ годны къ выдълкт хорошаго кирпича.


Глина очень жирная, вязкая, слишкомъ усыхаеть отъ жара и коробится. Глина иловатая даеть кирпичь очень рухлый. Лучшая глина должна содержать въ себъ часть песку и не быть слишкомъ липкою.

Чтобы выкапываемая глина получила ровность въ своемъ составъ и дала бы плотный кирпичь, необходимо ее перемять, для чего она предварительно размачивается водою на досчатомъ помостъ и переминается ногами, камешки и попавшій соръ выбрасываются.



Для облегченія мятья глины, устроивають на землі досчатый помость со столбомь по средині, около котораго ходять пара быковь по глині, наложенной на помость. У быковь обыкновенно завязывають глаза и привязывають ихъ самихъ къ столбу веревкою съ кольцомъ.






Для формованія кирпичей, изъ перемятой глины съ примъсью песка, устроивають изъ гладкой доски столикъ a, а самую форму b, дѣлаютъ изъ дюймовыхъ досокъ, по размъру кирпича. Длина ел, внутри, должна быть $6^{1}/_{2}$ вершковъ, ширина $3^{1}/_{4}$, а толщина $1^{3}/_{4}$ вершка. Кирпичь с. изъ такой формы вышедшій, усыхаеть при обжиганіи и получаеть настоящую общепринятую мъру, т. е. длина его будеть 6, ширина 3, а толщина 11/2 вершка. Работникъ, посыпавъ пескомъ столикъ и форму, береть объими руками комъ перемятой глины, вдавливаеть его крыпко въ форму, сглаживаетъ руками и планкою, и обсыпавъ пескомъ, вытряхиваеть плашия, готовый кир-Чтобы выпаныя, смот ви д, лени пила ровность въ своень составъ и дала

Токъ есть выровненное гладкое мъсто на землъ и посыпанное пескомъ. чи, наменки и нопавини соръ выбрасываются.

бы плотный вирпичь, необходино ее перенять, для чего опа предвари-


Примљианіе. Одинъ работникъ можетъ сдълать въ день 1500 кирпичей. Ala objectenia mater timeli,

Въ благопріятную погоду, кирпичь высыхаеть въ три дня, тогда его складывають на ребро въ клътки (фиг. 211) и дають ему окончательно просохнуть. Такой кирпичь, еще необозженный, называется сырцомъ.




Для обжиганія сырца устроивають изъ него же, такъ-называемую, напольную печь (фиг. 212). Она внутри пустая и имъеть 5 сажень длины, 5 ширины, а въ вышину 4 аршина. Стъны ея, складенныя изъ кирпича плашмя, толщиною въ 3/4 аршина. Такая печь, устроиваемая обыкновенно на полъ, вмъщаеть въсебъ 50 тысячь кирпичей и обжигается за одинъ разъ.

Общее расположение печи состоить въ томъ, чтобы жаръ, происходящій оть положенныхъ въ нее дровъ, проникалъ до каждаго кирпича, для чего онъ кладется, внутрь печи, на ребро и не сплошь, но съ промежутками.




притов. Ви атоми Вао итоо



Для положенія же дровъ оставляются, внизу печи, отверстія а, а, называющіяся очелками, которыя размѣщаются по длинной сторонѣ ея, числомъ отъ 9 до 12. Фиг. 213 изображаеть планъ печи съ 10-ю очелками.

Чтобы устроить такую печь, выравнивають на землё мёсто, по сказанному размёру, и сырець кладется сначала по длиннымь сторонамь на ребро с, съ промежутками для очелковь (а), которые покрываются угловатымь сводомь, какъ показано въ фигурё 214.



Очелки, шириною въ 12 верш., вышиною въ 4 кириича, выкладываются съ промежутками е въ 1½ вершка, для прохода огня. Между очелками сырецъ кладется плашмя; фиг. 214 d.

Боковыя и продольныя стъны печи f, кладутся изъ сырца плашмя и плотно.

Внутренность печи наполняется сырцомъ, котораго ряды ставятся одинъ на другой ребромъ (d) клътками, пока вся печь наполнится; разстояніе между кирпичами должно быть на 1 вершокъ. Во время укладки сырца стелять, временно, по рядамъ доски, чтобъ кирпичь не повредить ногами.

По укладкъ всего сырца, печь обмазывается снаружи глиною и верхъ ея застилается дернинами, для удержанія тепла (см. фиг. 212).

Когда печь такимъ образомъ приготовлена, то вкладывають въ каждый ея очелокъ, съ объихъ сторонъ, по зажженому полъну (см. фиг. 212), не далъе какъ на одинъ аршинъ. Этотъ легкій жаръ, поддерживаемый постоянно въ теченіи двухъ сутокъ, выгоняетъ изъ сырца сырость и совершенно его просушиваетъ. Признакъ сухости сырца узнается потому, что вмъсто выходящаго сначала пара, покажется черный дымъ. Послъ чего, дрова подвигаются глубже въ очелки, жаръ постепенно усиливаютъ и поддерживаютъ въ теченіи 6 или 7 дней, въ которые сырецъ окончательно обжигается. По сгоръніи дровъ, очелки закладываютъ кирпичомъ (для удержанія тепла) и печи даютъ остыть.

При разбираніи печи сортируется и кирпичь. Ближайшій къ огню и совершенно остекловавшійся откладывается прочь, остальной же, какъ то:


жельзный, полужельзный, красный и самый верхній алый складывается порознь въ клътки (см. фиг. 60).

Изъ 1000 штукъ выдъланнаго сырца, обыкновенно получается 200 жельзнаго и полужельзнаго, 350 краснаго и 250 алаго кирпича.

На обжиганіе 50 тысячь кирпичей, полагается до 20 сажень $1^{1}/_{2}$ аршинныхь дровь, или на тысячу кирпичей почти $1/_{3}$ куб. сажени.

Приготовление извести.

Выгоднъйшее обжиганіе известковыхъ камней производится въ нарочно сдъланной кирпичной печи. Она устроивается на подобіе круглой трубы около $2^{1}/_{2}$ саженъ вышины и 4 аршинъ въ поперечникъ.



Внизу ен находится горнило (а) для дровъ, покрытое дырчатымъ сводомъ (е) для прохода огня. Стъны печи имъютъ 1 арш.: толщиныи внутри ихъ оставляютъ пустоты (b), наполняемыя пескомъ, для лучшаго удержанія тепла. Съ одной стороны дълается косое отверстіе (выгребъ d), для выгребанія обозженнаго камня. Для защиты печи отъ дождя, устроиваютъ на верху ея, легкій деревянный навъсъ f.

Известковые камни с, кладутся на сводъ горнила рядами, съ оставленіемъ промежутковъ для прохода жара, и такимъ образомъ печь наполняется ими до половины; тогда заваливаютъ камнями выгребъ, замазываютъ его глиною и разводятъ въ горнилъ умъренный огонь.

Въ теченіи полусутокъ камень значительно высохнеть, что замѣчается по выходящему изъ печи черному дыму; печь накладывають каменьями до верху, огонь увеличивають и поддерживають пока они совершенно не обожгутся, на что потребно до $1^{1}/_{2}$ сутокъ.

При нагрузкъ печи камнями, тъ, которые имъють болье 5 вершковъ толщины, разбивають на меньшіе куски, что способствуеть къ лучшему обжиганію. Въ описанную печь входить до 100 куб. футь известковаго камня. На одну кубическую сажень его, нужно 2 куб. сажени дровъ.

По очисткъ выгреба, вынимаются сквозь него всъ обозженные камни и печь немедленно наполняется новыми, покуда она еще не остыла.

Обозженные камни разбиваются колотушками, кладутся въ корзины и погружаются въ воду, отъ чего они распадаются въ порошокъ, который получаетъ названіе гашеной извести; она хранится въ вырытыхъ ямахъ подъ навъсомъ, или еще лучше въ бочкахъ.



Для обжиганія известковыхъ камней въ маломъ количествѣ, складывается изъ нихъ въ земляномъ уступѣ, небольшая горка, внутри которой, оставляется пустое мѣсто для дровъ, и вся она обкладывается дернинами. При внимательномъ наблюденіи за огнемъ, камни обжигаются довольно ровно.

ошибки.

Стр	:	Строч. :		Напечатано:		Читай:
3	_	6	_	завязывяется	_	завязывается
22	_	4	-	на на	_	на
23	_	12	_	окрашиваются		окрашиваютъ
25	_	8	_	придварительно		предварительно
47	_	13	_	кладки		кладкъ
50	-	9	_	готовыя	_	готовые
52	_	14	-	наличника	_	наличникъ
53		10	-	йошыкой	-	большей
	Стр. 6	6	_		_	стр. 64
68	_	1	-	аршинъ	-	аршина
69	-	8	_	избъжанія		избъжаніе
74	-	11	_	лыжнаго	_	булыжнаго



Ва усчения праусуком камень значительно высоднога, иго паменается по выходаниему или исти чермому двигу иста пакладащають паменами по верху, особа так починается и водгорявалиеть пока они соверживает на обсытател, на мер потребно до П., стиме.

House the part by substances of the property of the part of the pa

delices of the second of the s

Corp. 66 Corp. 600 Corp. 6

68 — 1 — apmuna — apmuna 60 — 8 — na6kwania — na6kwanie 74 — 11 — anmuno — бульящаго

> на нами колическа, оказавивана или наст на велиноми устрей, небольного парка, блутра которой, оставляется из свей ийсто для арока, и нек они обизиданностой дериками. При инивистемиють инблически за испека, делин обинскиется драбатаю разва



Продается у Книгопродавца, издателя Андрел Иванова. На Нъвскомъ Проспектъ, въ домъ Петропавловской церкви. Mem

